



서문

본 매뉴얼에 명시된 정비공수는 폐사의 숙련된 정비기술을 가진 전문가에 의해 책정되었습니다. 매 정비작업에 대한 정비공수는 경험이 풍부한 숙련공에 의해 정확하게 책정하였습니다. 그리고 이 정비공수는 다양한 지역에서 정비하고 전문 지식의 수준이 다른 정비사들이 본 매뉴얼을 사용할 수 있도록 하기 위해 정비공수에 조정요소를 감안하여 책정하였습니다.

본 매뉴얼의 특징은 다음과 같습니다.

1. 본 매뉴얼에 사용된 그림과 참조번호는 정비공수 매뉴얼에서 그림과 파트리스트의 관계를 쉽게 검색하는데 사용됩니다.
2. 각 그룹별 부품들이 별도의 잡 코드를 가지고 있어 정확한 잡 코드를 빠르게 검색할 수 있습니다.
3. 본 매뉴얼에 첨부된 색인들은 잡 코드 검색을 편리하도록 하기 위해 추가정보로 제공됩니다.

매뉴얼 사용방법

1. 하나의 잡 코드가 분해 및 조립을 위해 사용되므로 동일한 잡 코드를 중복해서 사용할 수 없습니다.
2. 다음의 경우를 제외하고서는 대부분의 경우 하나의 코드만이 한 그룹에 한번만 사용되어집니다.
 - *여러번 다른 작업을 수행할때는 한 그룹에서 하나 이상의 잡 코드를 사용할 수 있습니다.
 - *좌측 부품과 우측 부품이 동시에 정비될 경우에는 하나의 잡 코드가 2번 사용될 수 있습니다.
3. 그 부품들이 다른 그룹에 있을지라도 다른 잡 코드를 사용하지 마십시오.
4. 각각의 문제부품에 대해서는 품질보증 요청 양식을 분리해서 사용하십시오.
5. 여러 개의 인접 또는 관련 부품들을 정비할 때는 하나의 잡 코드만을 사용하십시오. 예를 들면, 베벨기어, 축 및 베어링이 동시에 변경된 경우에는 최상위 레벨의 잡 코드만을 사용하십시오.
6. 수리, 밀봉, 분해조립을 위한 시간과 오일배유 및 보충에 관련된 시간, 부품 교체 후 세척 및 조정하는데 소요된 시간들이 이 잡 코드의 정비공수에 포함되어 있습니다.





서문

7. 진단 및 작업기 R & R에 대한 정비공수는 잡 코드에 포함되어 있지 않습니다. 이러한 경우에는 품질보증 요청 양식 상에 명시된 잡 내용과 함께 필요시 아래의 임시 잡 코드를 사용하십시오.
- *X999001: 0.5시간. 로더, 백호, 미드 마운트 모우어 등의 메인 본체 분해시간
 - *X999002: 1.0시간. 진단시간
 - *X999003: 2.0시간. 로더, 백호, 미드 마운트 모우어 등의 부품 장착시간
8. 상기 지침을 무시하고 품질보증 요청 양식(온라인요청포함)을 작성하면 품질보증 클레임이 기각 처리됩니다.
9. 만일 정비시 추가의 시간이 사용되었다면 품질보증 양식의 내용란에 정비사유 및 정비시간을 상세하게 표기해 주십시오. 잡 코드를 잘못 사용하면 품질보증을 받을 수 없습니다.



목차

그룹번호	그룹명	페이지
색인1	그룹기능별색인	6
색인2	그룹명칭별색인	12
색인3	부품명칭별색인	16
4B243-E010	실린더블록그룹	30
4B243-E020	오일팬그룹	32
4B243LW-E030	실린더헤드그룹	34
4A220TLX-E040	기어케이스그룹	36
4B243-E050	메인베어링케이스그룹	38
4A220A-E080	밸브, 록커암그룹	40
4B243LX-E090	실린더헤드카바그룹	42
4B243LW-E100	캠축그룹	44
4B243LW-E110	피스톤, 크랭크축그룹	46
4A200B-E120	플라이휠그룹	48
4A220-E130	노즐홀더그룹	50
4B243LX-E140	연료캠축그룹	52
4B243-E150	속도조정판그룹	54
4B243LX-E160	엔진정지레버그룹	56
3B183-E170	가버너그룹	58
4A220-E180	워터펌프그룹	60
4B243LWK-E190	냉각수파이프그룹	62
4B243LWK-E200	교류발전기그룹	64
4A200-E220	매니폴드그룹	66
D380L-T480A	앞차축지대그룹	68

그룹번호	그룹명	페이지
LX470-T500A	베벨피니언축그룹	70
EX45H-T525A	앞차동장치그룹	72
LX470-T540A	베벨기어케이스그룹	74
LX470-T555A	베벨기어축그룹	76
D380L-T560A	추진축그룹	78
LX470-T565A	앞차축케이스그룹	80
LX470-T575A	앞차축그룹	82
D360-T100A	클러치그룹	84
EX45M-T115A	클러치레버그룹	86
LX470C-T135A	클러치하우징1 그룹	88
LX470-T150A	중간케이스그룹	90
LX470-T160A	트랜스미션케이스그룹	92
EX45M-T185A	주축그룹	94
EX45M-T205A	카운터축그룹	96
D380L-T210A	PTO 클러치그룹	98
EX45M-T215B	서틀축그룹	100
EX45M-T235A	부변속축그룹	102
EX45M-T245A	초저속축그룹	104
EX45M-T255A	스파이럴베벨피니언축그룹	106
LX470-T260A	전륜구동축그룹	108
LX470-T270A	PTO카운터축그룹	110
LX470-T280A	PTO 축그룹	112
EX45M-T315A	주변속포크그룹	114





목차

그룹번호	그룹명	페이지
LX470C-T320A	PTO 변속포크그룹	116
EX45M-T345A	서틀변속포크그룹	118
LX470C-T360A	부변속포크그룹	120
EX45CMEU-T385A	초저속포크그룹	122
EX45H-T435A	뒷차동장치그룹	124
EX45M-T445A	차동고정포크그룹	126
LX470C-T455A	브레이크케이스그룹	128
EX45H-T485A	뒷차축그룹	130
LX470-T595A	스티어링실린더그룹	132
LX47SSC-T610A	유압실린더본체그룹	134
LX47SSC-T620A	유압승강암그룹	136
LX47SSC-T630A	유압실린더그룹	138
LX47SSC-T660A	비례제어밸브그룹	140
LX47SSC-T685A	토크링크브라켓그룹	142
LX47SSC-T700-2A	외부유압밸브2 그룹	144
EX45M-T725A	기어펌프그룹	146
LX47SSC-T735A	흡입필터그룹	148
EX45M-T736A	흡입튜브그룹	150
LX470-T740A	모듈레이터밸브그룹	152
EX45M-T746A	PTO유압튜브그룹	154
LX47SSC-T755A	조이스틱밸브그룹	156
LX47SSC-T760A	수평제어밸브그룹	158
DK45CSE-T1025C	파워스티어링유니트그룹	160

그룹번호	그룹명	페이지
DK45CHSE-T015A	에어크리너그룹	162
EX45H-T025A	소음기그룹	164
DK50CHSE-T035A	라디에이터그룹	166
DK50CHSE-T045A	에어컨브라켓그룹	168
LX470-T380A	PTO변속레버그룹	170
DK45HSE-T550A	앞차축브라켓그룹	172
EX45H-T596A	스티어링실린더커버그룹	174
DK45CHSE-T690A	브레이크로드2 그룹	176
DK45CHSE-T695A	체크체인잡이그룹	178
EX40CJ-T705C	서틀로드그룹	180
EX45CMEU-T715C	주변속레버그룹	182
EX45CMEU-T725C	변속로드그룹	184
LX47SSC-T770A	경심견인센서브라켓그룹	186
LX47SSC-T780A	수평제어브라켓그룹	188
LX47SSC-T790A	3점연결장치2 그룹	190
LX47SSC-T800A	3점연결장치1 그룹	192
LX480L-T800A	히치그룹	194
EX45CMEU-T805A	발판지지그룹	196
LX470C-T815A	앞차축프레임그룹	198
DK45CHSE-T825A	브레이크로드그룹	200
DK45CHSE-T835A	에어컨히터그룹	202
LX470C-T840A	연료탱크그룹	204
DK45CHSE-T855A	본넷트1 그룹	206



목차

그룹번호	그룹명	페이지
DK45CHSE-T860A	본넷트2 그룹	208
EX45CMEU-T860A	악셀레이터그룹	210
LX47SSC-T865	발판그룹	212
LX47SSC-T870A	위치견인레버그룹	214
LX470C-T885A	핸들그룹	216
EX35JP-T915A	의자그룹	218
LX470C-T1010C	프레임그룹	220
EX45CMEU-T1015C	클러치페달그룹	222
DK45CHSE-T1020C	악셀레이터그룹	224
LX470C-T1020C	브레이크페달그룹	226
EX45CMEU-T1030C	계기판커버그룹	228
EX45CMEU-T1035C	서클변속레버그룹	230
LX47SSC-T1170C	의자밀판그룹	232
EX45CMEU-T1185C	차동페달그룹	234
LX470C-T1190C	복동레버그룹	236
LX47SSC-T1205C	위치견인레버그룹	238
EX45CMEU-T1255C	변속레버그룹	240
DK45CHSE-T925A	배터리그룹	242
DK45CHSE-T945A	전장품2 그룹	244
LX47SSC-T955A	전장품3 그룹	246
DK45CHSE-T965A	라이트그룹	248
DK45CHSE-T1035C	프레임전장품1 그룹	250
LX47SSC-T1045C	프레임전장품2 그룹	252

그룹번호	그룹명	페이지
LX47SSC-T1215C	캐빈전장품1 그룹	254
LX47SSC-T1225C	캐빈전장품2 그룹	256
DK45CHSE-T1235C	캐빈라이트그룹	258
LX47SSC-T1080C	캐빈그룹	260
DK45CHSE-T1095C	앞유리그룹	262
DK45CHSE-T1105C	출입문그룹	264
DK45CHSE-T1115C	후문유리그룹	266
DK45CHSE-T1125C	와이퍼모터그룹	268
DK45CHSE-T1135C	지붕그룹	270
LX47SSC-T1145C	펜더그룹	272
DK45CHSE-T1155C	에어컨그룹	274
DK45CHSE-T1165C	에어컨덕트그룹	276
EX45H-T495A	뒷바퀴그룹(옵션)	278
EX45H-T585A	앞바퀴그룹(옵션)	280
EX40-T1065C	앞웨이트그룹(옵션)	282
EX40-T1075D	뒷웨이트그룹(옵션)	284
M510-A001	엔진부세척, 청소 및 도장	286
M510-B001	밋선부세척, 청소 및 도장	286
M510-C001	캐빈부세척, 청소 및 도장	287
M510-D001	본기부세척, 청소 및 도장	287
M510-F001	엔진, 소모품점검	288
M510-G001	에어크리너 및 연료관계점검	288
M510-H001	냉각수관계점검	288



목차

그룹번호	그룹명	페이지
M510-J001	엔진부점검, 조정	289
M510-K001	본기부점검, 조정, 교환, 기타	289



색인1

(그룹기능별색인)





색인1

색인1

그룹명	그룹번호	페이지
<엔진>		
가버너그룹	3B183-E170	58
교류발전기그룹	4B243LWK-E200	64
기어케이스그룹	4A220TLX-E040	36
냉각수파이프그룹	4B243LWK-E190	62
노즐홀더그룹	4A220-E130	50
매니폴드그룹	4A200-E220	66
메인베어링케이스그룹	4B243-E050	38
밸브, 록커암그룹	4A220A-E080	40
속도조정판그룹	4B243-E150	54
실린더블록그룹	4B243-E010	30
실린더헤드그룹	4B243LW-E030	34
실린더헤드카바그룹	4B243LX-E090	42
엔진정지레버그룹	4B243LX-E160	56
연료캠축그룹	4B243LX-E140	52
오일팬그룹	4B243-E020	32
워터펌프그룹	4A220-E180	60
캠축그룹	4B243LW-E100	44
플라이휠그룹	4A200B-E120	48
피스톤, 크랭크축그룹	4B243LW-E110	46

그룹명	그룹번호	페이지
<앞차축>		
베벨기어축그룹	LX470-T555A	76
베벨기어케이스그룹	LX470-T540A	74
베벨피니언축그룹	LX470-T500A	70
앞차동장치그룹	EX45H-T525A	72
앞차축그룹	LX470-T575A	82
앞차축지대그룹	D380L-T480A	68
앞차축케이스그룹	LX470-T565A	80
추진축그룹	D380L-T560A	78
<트랜스미션>		
뒷차동장치그룹	EX45H-T435A	124
뒷차축그룹	EX45H-T485A	130
부변속축그룹	EX45M-T235A	102
부변속포크그룹	LX470C-T360A	120
브레이크케이스그룹	LX470C-T455A	128
셔틀변속포크그룹	EX45M-T345A	118
셔틀축그룹	EX45M-T215B	100
스파이럴베벨피니언축그룹	EX45M-T255A	106
전륜구동축그룹	LX470-T260A	108
주변속포크그룹	EX45M-T315A	114





색인1

그룹명	그룹번호	페이지
주축그룹	EX45M-T185A	94
중간케이스그룹	LX470-T150A.....	90
차동고정포크그룹	EX45M-T445A	126
초저속축그룹	EX45M-T245A	104
초저속포크그룹	EX45CMEU-T385A	122
카운터축그룹	EX45M-T205A	96
클러치그룹	D360-T100A.....	84
클러치레버그룹	EX45M-T115A	86
클러치하우징1 그룹	LX470C-T135A.....	88
트랜스밋션케이스그룹	LX470-T160A.....	92
PTO 변속포크그룹	LX470C-T320A.....	116
PTO 축그룹	LX470-T280A.....	112
PTO 클러치그룹	D380L-T210A	98
PTO카운터축그룹	LX470-T270A.....	110
<유압>		
기어펌프그룹	EX45M-T725A	146
모듈레이터밸브그룹	LX470-T740A.....	152
비례제어밸브그룹	LX47SSC-T660A.....	140
수평제어밸브그룹	LX47SSC-T760A.....	158
스티어링실린더그룹	LX470-T595A.....	132

그룹명	그룹번호	페이지
외부유압밸브2 그룹	LX47SSC-T700-2A.....	144
유압승강암그룹	LX47SSC-T620A.....	136
유압실린더그룹	LX47SSC-T630A.....	138
유압실린더본체그룹	LX47SSC-T610A.....	134
조이스틱밸브그룹	LX47SSC-T755A.....	156
톰링크브라켓그룹	LX47SSC-T685A	142
파워스티어링유니트그룹	DK45CSE-T1025C.....	160
흡입튜브그룹	EX45M-T736A	150
흡입필터그룹	LX47SSC-T735A.....	148
PTO유압튜브그룹	EX45M-T746A	154
<샤시>		
3점연결장치1 그룹	LX47SSC-T800A.....	192
3점연결장치2 그룹	LX47SSC-T790A.....	190
경심견인센서브라켓그룹	LX47SSC-T770A	186
계기판커버그룹	EX45CMEU-T1030C.....	228
라디에이터그룹	DK50CHSE-T035A.....	166
발판그룹	LX47SSC-T865.....	212
발판지지그룹	EX45CMEU-T805A	196
변속레버그룹	EX45CMEU-T1255C.....	240
변속로드그룹	EX45CMEU-T725C	184





색인1

색인1

그룹명	그룹번호	페이지
<사시>		
복동레버그룹	LX470C-T1190C	236
본넷트1 그룹	DK45CHSE-T855A.....	206
본넷트2 그룹	DK45CHSE-T860A.....	208
브레이크로드2 그룹	DK45CHSE-T690A.....	176
브레이크로드그룹	DK45CHSE-T825A.....	200
브레이크페달그룹	LX470C-T1020C	226
셔틀로드그룹	EX40CJ-T705C	180
셔틀변속레버그룹	EX45CMEU-T1035C.....	230
소음기그룹	EX45H-T025A	164
수평제어브라켓그룹	LX47SSC-T780A	188
스티어링실린더커버그룹	EX45H-T596A	174
악셀레이터그룹	EX45CMEU-T860A	210
악셀레이터그룹	DK45CHSE-T1020C	224
앞차축브라켓그룹	DK45HSE-T550A	172
앞차축프레임그룹	LX470C-T815A.....	198
에어컨브라켓그룹	DK50CHSE-T045A.....	168
에어컨히터그룹	DK45CHSE-T835A.....	202
에어크리너그룹	DK45CHSE-T015A.....	162
연료탱크그룹	LX470C-T840A.....	204

그룹명	그룹번호	페이지
위치견인레버그룹	LX47SSC-T870A.....	214
위치견인레버그룹	LX47SSC-T1205C	238
의자그룹	EX35JP-T915A	218
의자밀판그룹	LX47SSC-T1170C	232
주변속레버그룹	EX45CMEU-T715C	182
차동페달그룹	EX45CMEU-T1185C.....	234
체크체인잡이그룹	DK45CHSE-T695A.....	178
클러치페달그룹	EX45CMEU-T1015C.....	222
프레임그룹	LX470C-T1010C	220
핸들그룹	LX470C-T885A.....	216
히치그룹	LX480L-T800A	194
PTO변속레버그룹	LX470-T380A.....	170
<전기>		
라이트그룹	DK45CHSE-T965A.....	248
배터리그룹	DK45CHSE-T925A.....	242
전장품2 그룹	DK45CHSE-T945A.....	244
전장품3 그룹	LX47SSC-T955A.....	246
캐빈라이트그룹	DK45CHSE-T1235C	258
캐빈전장품1 그룹	LX47SSC-T1215C	254
캐빈전장품2 그룹	LX47SSC-T1225C	256





색인1

그룹명	그룹번호	페이지
프레임전장품1 그룹	DK45CHSE-T1035C	250
프레임전장품2 그룹	LX47SSC-T1045C	252
<캐빈>		
앞유리그룹	DK45CHSE-T1095C	262
에어컨그룹	DK45CHSE-T1155C	274
에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	276
와이퍼모터그룹	DK45CHSE-T1125C	268
지붕그룹	DK45CHSE-T1135C	270
출입문그룹	DK45CHSE-T1105C	264
캐빈그룹	LX47SSC-T1080C	260
펜더그룹	LX47SSC-T1145C	272
후문유리그룹	DK45CHSE-T1115C	266
<옵션>		
뒷바퀴그룹(옵션)	EX45H-T495A	278
뒷웨이트그룹(옵션)	EX40-T1075D	284
앞바퀴그룹(옵션)	EX45H-T585A	280
앞웨이트그룹(옵션)	EX40-T1065C	282
<기타>		
엔진부세척, 청소 및 도장	M510-A001	286
밋선부세척, 청소 및 도장	M510-B001	286

그룹명	그룹번호	페이지
캐빈부세척, 청소 및 도장	M510-C001	287
본기부세척, 청소 및 도장	M510-D001	287
엔진, 소모품점검	M510-F001	288
에어크리너 및 연료관계점검	M510-G001	288
냉각수관계점검	M510-H001	288
엔진부점검, 조정	M510-J001	289
본기부점검, 조정, 교환, 기타	M510-K001	289







색인2

(그룹명칭별색인)





색인2

색인2

그룹명	그룹번호	페이지	그룹명	그룹번호	페이지
3점연결장치1 그룹	LX47SSC-T800A	192	베벨기어축그룹	LX470-T555A	76
3점연결장치2 그룹	LX47SSC-T790A	190	베벨기어케이스그룹	LX470-T540A	74
가버너그룹	3B183-E170.....	58	베벨피니언축그룹	LX470-T500A	70
경심견인센서브라켓그룹	LX47SSC-T770A	186	변속레버그룹	EX45CMEU-T1255C	240
계기판커버그룹	EX45CMEU-T1030C	228	변속로드그룹	EX45CMEU-T725C.....	184
교류발전기그룹	4B243LWK-E200.....	64	복동레버그룹	LX470C-T1190C.....	236
기어케이스그룹	4A220TLX-E040.....	36	본넷트1 그룹	DK45CHSE-T855A	206
기어펌프그룹	EX45M-T725A.....	146	본넷트2 그룹	DK45CHSE-T860A	208
냉각수파이프그룹	4B243LWK-E190.....	62	부변속축그룹	EX45M-T235A	102
노즐홀더그룹	4A220-E130	50	부변속포크그룹	LX470C-T360A	120
뒷바퀴그룹(옵션)	EX45H-T495A	278	브레이크로드2 그룹	DK45CHSE-T690A	176
뒷웨이트그룹(옵션)	EX40-T1075D.....	284	브레이크로드그룹	DK45CHSE-T825A	200
뒷차동장치그룹	EX45H-T435A	124	브레이크케이스그룹	LX470C-T455A	128
뒷차축그룹	EX45H-T485A	130	브레이크페달그룹	LX470C-T1020C.....	226
라디에이터그룹	DK50CHSE-T035A	166	비례제어밸브그룹	LX47SSC-T660A	140
라이트그룹	DK45CHSE-T965A	248	서틀로드그룹	EX40CJ-T705C	180
매니폴드그룹	4A200-E220	66	서틀변속레버그룹	EX45CMEU-T1035C	230
메인베어링케이스그룹	4B243-E050.....	38	서틀변속포크그룹	EX45M-T345A	118
모듈레이터밸브그룹	LX470-T740A	152	서틀축그룹	EX45M-T215B	100
발판그룹	LX47SSC-T865	212	소음기그룹	EX45H-T025A	164
발판지지그룹	EX45CMEU-T805A.....	196	속도조정판그룹	4B243-E150.....	54
배터리그룹	DK45CHSE-T925A	242	수평제어밸브그룹	LX47SSC-T760A	158
밸브, 록커암그룹	4A220A-E080.....	40	수평제어브라켓그룹	LX47SSC-T780A	188





색인2

그룹명	그룹번호	페이지
스티어링실린더그룹	LX470-T595A	132
스티어링실린더커버그룹	EX45H-T596A	174
스파이럴베벨피니언축그룹	EX45M-T255A	106
실린더블록그룹	4B243-E010	30
실린더헤드그룹	4B243LW-E030	34
실린더헤드카바그룹	4B243LX-E090	42
악셀레이터그룹	EX45CMEU-T860A	210
악셀레이터그룹	DK45CHSE-T1020C	224
앞바퀴그룹(옵션)	EX45H-T585A	280
앞웨이트그룹(옵션)	EX40-T1065C	282
앞유리그룹	DK45CHSE-T1095C	262
앞차동장치그룹	EX45H-T525A	72
앞차축그룹	LX470-T575A	82
앞차축브라켓그룹	DK45HSE-T550A	172
앞차축지시대그룹	D380L-T480A	68
앞차축케이스그룹	LX470-T565A	80
앞차축프레임그룹	LX470C-T815A	198
에어컨그룹	DK45CHSE-T1155C	274
에어컨덕트그룹	DK45CHSE-T1165C	276
에어컨브라켓그룹	DK50CHSE-T045A	168
에어컨히터그룹	DK45CHSE-T835A	202
에어크리너그룹	DK45CHSE-T015A	162
엔진정지레버그룹	4B243LX-E160	56

그룹명	그룹번호	페이지
연료캠축그룹	4B243LX-E140	52
연료탱크그룹	LX470C-T840A	204
오일팬그룹	4B243-E020	32
와이퍼모터그룹	DK45CHSE-T1125C	268
외부유압밸브2 그룹	LX47SSC-T700-2A	144
위터펌프그룹	4A220-E180	60
위치견인레버그룹	LX47SSC-T870A	214
위치견인레버그룹	LX47SSC-T1205C	238
유압승강암그룹	LX47SSC-T620A	136
유압실린더그룹	LX47SSC-T630A	138
유압실린더본체그룹	LX47SSC-T610A	134
의자그룹	EX35JP-T915A	218
의자밀판그룹	LX47SSC-T1170C	232
전륜구동축그룹	LX470-T260A	108
전장품2 그룹	DK45CHSE-T945A	244
전장품3 그룹	LX47SSC-T955A	246
조이스틱밸브그룹	LX47SSC-T755A	156
주변속레버그룹	EX45CMEU-T715C	182
주변속포크그룹	EX45M-T315A	114
주축그룹	EX45M-T185A	94
중간케이스그룹	LX470-T150A	90
지봉그룹	DK45CHSE-T1135C	270
차동고정포크그룹	EX45M-T445A	126



색인2

그룹명	그룹번호	페이지
차동페달그룹	EX45CMEU-T1185C	234
체크체인잡이그룹	DK45CHSE-T695A	178
초저속축그룹	EX45M-T245A	104
초저속포크그룹	EX45CMEU-T385A	122
추진축그룹	D380L-T560A	78
출입문그룹	DK45CHSE-T1105C	264
카운터축그룹	EX45M-T205A	96
캐빈그룹	LX47SSC-T1080C	260
캐빈라이트그룹	DK45CHSE-T1235C	258
캐빈전장품1 그룹	LX47SSC-T1215C	254
캐빈전장품2 그룹	LX47SSC-T1225C	256
캠축그룹	4B243LW-E100	44
클러치그룹	D360-T100A	84
클러치레버그룹	EX45M-T115A	86
클러치페달그룹	EX45CMEU-T1015C	222
클러치하우징1 그룹	LX470C-T135A	88
톰링크브라켓그룹	LX47SSC-T685A	142
트랜스미션케이스그룹	LX470-T160A	92
파워스티어링유니트그룹	DK45CSE-T1025C	160
펜더그룹	LX47SSC-T1145C	272
프레임그룹	LX470C-T1010C	220
프레임전장품1 그룹	DK45CHSE-T1035C	250
프레임전장품2 그룹	LX47SSC-T1045C	252

그룹명	그룹번호	페이지
플라이휠그룹	4A200B-E120	48
피스톤, 크랭크축그룹	4B243LW-E110	46
핸들그룹	LX470C-T885A	216
후문유리그룹	DK45CHSE-T1115C	266
흡입튜브그룹	EX45M-T736A	150
흡입필터그룹	LX47SSC-T735A	148
히치그룹	LX480L-T800A	194
PTO 변속포크그룹	LX470C-T320A	116
PTO 축그룹	LX470-T280A	112
PTO 클러치그룹	D380L-T210A	98
PTO 변속레버그룹	LX470-T380A	170
PTO 유압튜브그룹	EX45M-T746A	154
PTO 카운터축그룹	LX470-T270A	110
엔진부세척, 청소 및 도장	M510-A001	286
밋션부세척, 청소 및 도장	M510-B001	286
캐빈부세척, 청소 및 도장	M510-C001	287
본기부세척, 청소 및 도장	M510-D001	287
엔진, 소모품점검	M510-F001	288
에어크리너 및 연료관계점검	M510-G001	288
냉각수관계점검	M510-H001	288
엔진부점검, 조정	M510-J001	289
본기부점검, 조정, 교환, 기타	M510-K001	289



색인3

(부품명칭별색인)



색인3

색인3

부품명	페이지
11기어축(우) 교환.....	131
11기어축(좌) 교환.....	131
11베벨기어교환.....	77
12X36기어축교환.....	103
15기어축(PTO) 교환.....	113
16기어축 및 구성품교환.....	109
18기어축교환.....	95
19기어축교환.....	101
23스파이널베벨기어교환.....	71
23평기어교환.....	103
26-22-18기어축 및 27기어축교환.....	111
26기어축 및 구성품교환.....	95
27기어축교환.....	95
27평기어 및 구성품교환.....	109
28기어교환.....	113
30기어축 및 구성품교환.....	107
34기어 및 구성품교환.....	97
40베벨기어교환.....	83
40평기어 및 구성품교환.....	105
4WD/배속턴스위치교환.....	253
60기어교환.....	131
7핀소켓교환.....	257
9베벨피니언축교환.....	71

부품명	페이지
가버너레버조합교환.....	59
가버너스프링1 교환.....	59
가스켓교환.....	165
가이드교환.....	57
간격판교환, 각각.....	281
강구 및 구성품교환.....	115
강구 및 구성품교환.....	117
경심브라켓2 교환.....	187
경심제어센서브라켓교환.....	187
계기판조합교환.....	253
계기판후드교환.....	229
고무관교환.....	151
고정판교환.....	241
공구박스교환.....	213
공기빼기관교환.....	43
공기빼기교환.....	215
공기빼기호스교환.....	173
교류발전기조합교환.....	65
교류발전기지지대교환.....	65
그리스닛불교환.....	173
그리스닛불교환.....	75
그릴조합교환.....	271
기어축교환.....	101

부품명	페이지
기어케이스조합 및 가스켓교환.....	37
기어펌프교환.....	147
내장재팬더(우) 교환.....	273
내장재팬더(좌) 교환.....	273
냉각수되돌림파이프교환.....	31
냉각수되돌림파이프교환.....	63
냉각수되돌림플랜지교환.....	37
냉각수플랜지교환.....	63
냉각수플랜지조합교환.....	63
냉각수호스교환.....	167
냉각수호스교환.....	167
냉각수호스교환.....	167
냉각수호스교환.....	167
냉각팬교환.....	65
노즐홀더조합 및 구성품교환.....	51
니들베어링교환.....	221
덕트1 교환(우).....	277
덕트1 교환(좌).....	277
덕트2 교환(좌).....	277
덕트2 교환(좌).....	277
뒷브라켓조합교환.....	173
뒷웨이트교환, 각각.....	285
뒷유리교환.....	267
뒷유리하교환.....	263





색인3

부품명	페이지
뒷차축교환	131
뒷차축베어링카바교환	131
뒷차축조합교환	131
뒷차축케이스(우) 교환	131
뒷차축케이스(좌) 교환	131
드래프트브라켓5 교환	187
드래프트브라켓교환	143
드레인호스교환, 각각	275
디스크교환, 각각	279
디스플레이유니트교환	245
라디에이터조합교환	167
라디에이터지지대교환	199
래치교환	199
래치조합조합교환, 각각	265
레버손잡이교환	227
레버안내(우)1 교환	233
레버안내(우)2 교환	233
레버안내(좌)1 교환	233
레버안내(좌)2 교환	233
레버안내커버(상, 우) 교환	233
레버안내커버(상, 좌) 교환	233
로드교환	123
로드교환	185

부품명	페이지
로드교환	211
로워링크조합교환, 각각	193
록커암 및 구성품교환	41
록커암교환	41
록커암지지대교환	41
록커암축교환	41
록커암축조합교환	41
룸미러교환	271
리프트 실린더조합	191
리프트로드조합교환	191
리프트시일런더호스(상) 교환	159
리프트시일런더호스(하) 교환	159
리프트실린더케이블교환	189
릴레이교환	245
릴레이교환	251
릴리스허브교환	87
릴리프밸브조합교환	157
림교환, 각각	279
림교환, 각각	281
림조합교환, 각각	279
링기어교환	49
링크교환	211
마개교환	31

부품명	페이지
마개교환	31
마개교환	31
마개교환	35
마개교환	35
마개교환	35
마이크로스위치교환	253
메인베어링케이스조합 및 구성품교환	39
메인베어링케이스커버 및 구성품교환	39
메카니컬시일조합교환	61
모듈레이터조합교환	153
몸체조합 및 구성품교환	157
발판매트교환	213
방진고무교환	213
방진고무교환	213
방진고무커버교환	213
방진고무커버교환	213
방충망교환	167
방충망안내교환	167
방향지시등교환	259
배기관교환	165
배기매니폴드교환	67
배기밸브안내교환	35
배선조합교환	259





색인3

색인3

부품명	페이지
배속터널레이유니트교환	247
배속터축교환	109
배속터클러치조합교환	109
배터리접지케이블교환	243
배터리조합교환	243
배터리충전지코드(+) 교환	243
백미러조합교환	261
벨브스프링 및 구성품교환	41
벨브시트 및 구성품교환	37
벨브조합교환	157
뱀띠고무(차단판) 교환	205
뱀띠고무교환	167
뱀띠고무교환	167
뱀띠고무교환	199
뱀띠고무교환	221
뱀띠고무교환	267
뱀띠고무교환교환	199
번호판교환	213
베벨기어교환	81
베벨기어축 및 구성품교환	77
베벨기어케이스(우) 교환	75
베벨기어케이스(좌) 교환	75
베어링카바교환	89

부품명	페이지
베어링카바교환	91
베어링카버교환	93
변속로드교환	115
변속암(서들) 교환	119
변속카버 및 구성품교환	115
변속포크 및 구성품교환	115
변속포크 및 구성품교환	117
변속포크 및 구성품교환	121
변속포크(서들) 교환	119
보조물탱크교환	167
보조발판교환	213
보호판교환, 각각	265
복동레버(좌) 교환	237
복동레버(좌) 교환	237
복동로드교환	215
복동벨브조합교환	145
복동자바라교환, 각각	237
본넷트교환	207
본넷트배선조합교환	247
본넷트잡이교환	207
본넷트취부대교환	205
본넷트힌지교환	207
볼베어링교환	73

부품명	페이지
볼베어링교환	75
볼베어링교환	83
볼조인트조합교환	133
부변속레버 및 브라켓교환	121
부변속레버교환	241
부변속로드교환	185
부시교환	135
부시교환	135
분사관교환	51
분사펌프기어 및 구성품교환	53
분사펌프조합교환	53
분사펌프카버교환	57
브라켓교환	55
브라켓교환	115
브라켓교환	189
브레이크레버(좌, 우) 교환	177
브레이크로드(1, 2) 교환, 각각	227
브레이크로드1 교환, 각각	201
브레이크로드3 교환, 각각	201
브레이크축교환	177
브레이크캠교환	129
브레이크캠레버교환	129
브레이크캠판(우) 교환	129





색인3

부품명	페이지
브레이크캠판(좌) 교환.....	129
브레이크케이스(우) 교환.....	129
브레이크케이스(좌) 교환.....	129
브레이크페달교환.....	227
비례제어밸브교환.....	141
비례제어튜브교환.....	141
비상등스위치교환.....	251
사이드그릴(우) 교환.....	207
사이드그릴(좌) 교환.....	207
사이드커버(우) 교환.....	209
사이드커버(좌) 교환.....	209
사이드커버조합교환, 각각.....	209
선바이저교환.....	271
셔틀레버교환.....	231
셔틀브라켓교환.....	231
셔틀스위치레버교환.....	119
셔틀자바라교환.....	221
셔틀축 및 구성품교환.....	101
소음기조합교환.....	165
소켓지지대교환.....	145
소켓커플러(1/2) 교환, 각각.....	145
소켓커플러마개교환.....	215
소형마이크로스위치교환.....	247

부품명	페이지
소형마이크로스위치교환.....	253
속도조정판교환.....	55
속도조정판조합교환.....	55
손잡이(셔틀레버) 교환.....	231
손잡이교환.....	239
손잡이교환, 각각.....	237
손잡이조합교환.....	267
수평센서교환.....	247
수평센서브라켓교환.....	189
수평수동스위치교환.....	255
수평수동스위치교환.....	257
수평스위치연결배선교환.....	257
수평제어밸브조합교환.....	159
쉬라우드커버교환.....	167
스러스트볼베어링교환.....	81
스위치레버교환.....	189
스위치박스배선조합교환.....	257
스위치박스조합교환.....	257
스위치판넬교환.....	261
스테레오조합교환.....	257
스티어링호스조합 L 교환.....	161
스티어링호스조합 P 교환.....	161
스티어링호스조합 R 교환.....	161

부품명	페이지
스티어링호스조합 T 교환.....	161
스파이럴기어조합조합.....	71
스파이럴베벨기어교환.....	107
스파이럴베벨기어조합교환.....	107
스파이럴베벨피니언교환.....	107
스폰지(발판매트) 교환.....	213
스폰지교환.....	199
스폰지교환.....	221
스프라인허브 및 구성품교환.....	109
스프링교환.....	127
스프링교환.....	223
스피커조합교환.....	255
승강스위치교환.....	257
승강암 조합(우) 교환.....	137
승강암 조합(좌) 교환.....	137
승강암센서브라켓교환.....	189
시거잭교환.....	257
시동모터조합교환.....	49
시동스위치교환.....	251
시일링교환.....	109
실내등교환.....	259
실내와이퍼호스(뒤) 교환.....	269
실린더블럭조합.....	31



부품명	페이지
실린더커버(우) 교환.....	175
실린더커버(좌) 교환.....	175
실린더헤드조합교환.....	35
실린더헤드카바교환.....	43
실린더헤드카버가스켓교환.....	43
실링스폰지(덕트)교환.....	271
싱크로허브 및 구성품교환.....	97
써모스텟조합교환.....	63
아이들기어교환.....	45
아이들기어축교환.....	45
악셀레버교환.....	225
악셀자바라교환.....	225
안전벨트조합교환.....	219
안전스위치조합.....	247
안전스위치조합교환.....	247
안테나조합교환.....	255
앞그릴교환.....	209
앞그릴철망교환.....	209
앞브라켓조합교환.....	173
앞웨이트브라켓교환.....	199
앞유리교환.....	263
앞유리하교환, 각각.....	263
앞차동장치조합교환.....	73

부품명	페이지
앞차동케이스교환.....	73
앞차축 및 구성품교환.....	83
앞차축지지교환.....	69
앞차축총조합교환.....	69
앞차축케이스(우) 교환.....	81
앞차축케이스(좌) 교환.....	81
앞차축프레임교환.....	199
에어실린더교환.....	207
에어실린더교환, 각각.....	265
에어실린더교환, 각각.....	267
에어컨고압호스1 교환.....	203
에어컨고압호스2 교환.....	275
에어컨고압호스3 교환.....	203
에어컨고압호스4 교환.....	275
에어컨그릴교환(8개), 각각.....	277
에어컨벨트교환.....	169
에어컨세트조합교환.....	275
에어컨저압호스1 교환.....	203
에어컨컨트롤러교환.....	275
에어콤프레서교환.....	203
에어크리너잡이교환.....	163
에어클리너조합 및 구성품교환.....	163
엔진오일필터교환.....	37

부품명	페이지
엔진정지솔레노이드교환.....	57
엔진총조합교환.....	31
엘리먼트조합교환.....	163
엘리먼트판1 교환.....	43
연결관교환.....	275
연결관교환, 각각.....	145
연결암교환.....	225
연결튜브교환.....	153
연료관조인트교환.....	53
연료분사캠축교환.....	53
연료센서조합교환.....	205
연료여과망조합교환.....	205
연료캡조합교환.....	205
연료커버교환.....	207
연료탱크교환.....	205
연료펌프조합교환.....	53
연료필터엘리먼트교환.....	205
연료필터조합교환.....	205
연료호스교환.....	205
연료호스교환.....	205
연료호스교환.....	205
연소실교환.....	35
연접봉메탈교환.....	47



색인3

부품명	페이지
연접봉조합교환	47
에열플러그 및 코드교환	51
오버플로워파이프조합교환	51
오일게이지교환	33
오일게이지교환	93
오일게이지안내교환	31
오일게이지안내교환	33
오일게이지안내교환	93
오일스위치교환	31
오일시일교환	47
오일시일교환	71
오일시일교환	75
오일주유구 교환	135
오일쿨러조합교환	37
오일쿨러호스1 교환	63
오일팬조합 및 가스켓교환	33
오일펌프구동기어교환	31
오일펌프조합교환	31
오일필터지지대교환	37
오일휠터1 및 오링교환	33
오토리턴튜브교환	157
온도센서조합교환	63
와셔액통조합교환	269

부품명	페이지
와셔액통커버교환	269
와이어배선교환	245
와이퍼모터조합(뒤)	269
와이퍼모터조합(앞) 교환	263
와이퍼암(뒤) 교환	269
와이퍼암교환	263
와이퍼호스교환	263
워터펌프몸통가스켓교환	61
워터펌프몸통교환	61
워터펌프베어링교환	61
워터펌프조합교환	61
원도우브러쉬교환	263
웨이트교환	283
위치견인커버교환	233
위치고정볼트교환	239
위치브라켓교환	239
위치조정레버2 교환	261
위치조정레버교환	239
위치조정레버손잡이교환	183
원도우브러쉬교환	269
유니버셜조인트조합교환	181
유압블럭교환	161
유압실린더 및 구성품교환	137

부품명	페이지
유압실린더교환	135
유압실린더조합교환	139
유압암교환	137
유압암축교환	137
유압튜브(4WD) 교환	153
유압튜브A 교환	145
유압튜브B 교환	145
유압튜브C 교환	145
유압튜브D 교환	145
유압튜브J1 교환	157
유압튜브J2 및 호스교환	157
유압튜브QT) 교환	153
유압필터교환	149
유압필터조합교환	149
의자조합교환	219
의자지지판교환	219
의자지지판조합	233
임펠러교환	61
자바라교환	231
작동레버조합교환, 각각	193
작업등스위치교환	255
작업등조합교환(뒤), 각각	259
작업등조합교환(앞), 각각	259



색인3

부품명	페이지
잡이판조합교환, 각각.....	209
재떨이커버교환.....	261
전구교환.....	249
전자픽업센서교환.....	245
전조등교환.....	249
전조등조합교환.....	249
전조등커버교환.....	249
정비창커버교환.....	213
정비창커버교환.....	233
정지스위치조합교환.....	251
조이스틱교환.....	157
조이스틱밸브조합교환.....	157
조이스틱밸브지지대.....	91
조작스위치커버교환.....	253
조정나사교환.....	41
조향실린더조합교환.....	133
조향지지대 및 구성품교환.....	221
조향총조합교환.....	221
조향축조합 및 구성품교환.....	221
주변속레버교환.....	183
주변속브라켓교환.....	115
주변속손잡이교환.....	183
주변속자바라교환.....	183

부품명	페이지
주부변속커버교환.....	183
주유구마개교환.....	57
주차브레이크교환.....	227
주차브레이크축교환.....	227
주축기어교환.....	95
주클러치레버 및 시일캡교환.....	87
중간케이스교환.....	91
중간폴리교환.....	169
중립스위치교환.....	247
지붕조합교환.....	271
지붕커버(앞) 교환.....	271
지지대교환.....	221
차단밸브(A, B) 교환, 각각.....	203
차단판교환.....	205
차단판잡이교환.....	169
차동고정포크교환.....	125
차동고정포크교환.....	127
차동고정포크축교환.....	127
차동기어축(우) 교환.....	77
차동기어축(좌) 교환.....	77
차동레버교환.....	235
차동베어링케이스(우) 교환.....	125
차동베어링케이스(좌) 교환.....	125

부품명	페이지
차동자바라교환.....	235
차동장치조합교환.....	125
차동장치케이스교환.....	125
차동케이스카바교환.....	73
차동페달교환.....	235
차동피니언축 및 구성품교환.....	73
차동피니언축1 및 구성품교환.....	125
차축케이스지지대교환.....	75
천장판교환.....	271
체인링크조합교환, 각각.....	193
체크체인잡이교환.....	179
초저속레버1 교환.....	123
초저속레버1 교환.....	241
초저속레버2 교환.....	123
초저속변속포크 및 구성품교환.....	123
초저속카운터축 및 구성품교환.....	105
추진축1 교환.....	109
추진축2 및 구성품교환.....	79
추진축케이스교환.....	95
축교환.....	143
축교환.....	181
출입문브라켓교환, 각각.....	265
출입문조합교환, 각각.....	265



색인3

부품명	페이지
출입문커버교환, 각각.....	265
출입문프레임조합교환, 각각.....	265
출입문핸들교환, 각각.....	265
측면유리교환, 각각.....	263
측면유리손잡이교환, 각각.....	263
카세트고정브라켓교환.....	271
카운터축(PTO) 교환.....	111
카운터축교환.....	97
캐빈배선1 조합교환.....	255
캐빈지지대앞교환.....	197
캐빈프레임조합교환.....	261
캠축 및 구성품교환.....	45
커버 및 구성품교환.....	143
커버(하) 교환.....	229
커버교환.....	57
커버교환.....	93
커버교환.....	269
커플링교환.....	49
컵홀더교환.....	233
케이블교환.....	199
케이블브라켓교환.....	57
케이블커버교환.....	189
콘덴서조합교환.....	203

부품명	페이지
컴비네이션스위치조합교환.....	251
컴프레셔브라켓교환.....	169
쿠션고무교환.....	199
쿠션고무교환.....	205
크랭크축기어 및 구성품조합.....	47
크랭크축메탈1 교환.....	47
크랭크축메탈2 교환.....	47
크랭크축조합교환.....	47
클러치디스크 및 구성품교환.....	109
클러치디스크조합교환.....	85
클러치로드교환.....	185
클러치로드교환.....	223
클러치릴리스포크교환.....	87
클러치몸체 및 구성품교환.....	99
클러치몸체교환.....	109
클러치자바라교환.....	221
클러치카버조합교환.....	85
클러치판 및 구성품교환.....	99
클러치페달교환.....	223
클러치하우징교환.....	89
타이로드교환.....	143
타이어교환, 각각.....	279
타이어교환, 각각.....	281

부품명	페이지
태핏교환.....	45
테이퍼롤러베어링교환.....	71
톱링크교환.....	193
톱링크브라켓교환.....	143
톱링크조인트(우) 교환.....	193
톱링크조인트(좌) 교환.....	193
톱링크조합교환.....	193
튜브교환, 각각.....	279
튜브교환, 각각.....	281
트랜스밋션케이스교환.....	93
트윈릴레이교환.....	255
틸트페달 및 구성품교환.....	221
파워스티어링유니트교환.....	161
파이프교환.....	63
패널부배선조합교환.....	253
팬구동폴리교환.....	65
팬더부배선조합교환.....	247
팬벨트교환.....	65
팬폴리교환.....	61
펌프홀더 및 구성품교환.....	147
페달악셀케이블교환.....	211
페달축교환.....	227
페달커버교환.....	223





부품명	페이지
페달커버교환	227
펜더교환(우)	273
펜더교환(좌)	273
포크레버 1 조합교환	59
포크로드(서틀) 교환	119
포텐서메터조합교환	247
포텐서메터조합교환	247
포텐서메터조합교환	257
푸시로드교환	45
퓨즈교환	253
퓨즈박스조합교환	255
퓨즈박스커버교환	233
프레임자바라교환	221
프레임조합교환	221
플라이휠조합교환	49
플라이휠하우징조합교환	49
플랜지교환	61
플로우팅시일조합교환	75
플로팅시일조합교환	83
피스톤 및 구성품교환	109
피스톤링조합교환	47
피스톤조합 및 구성품교환	47
핀교환	143

부품명	페이지
필터지지대교환	149
필터커버조합교환	271
핸드악셀레버손잡이교환	225
핸드악셀케이블교환	225
핸들교환	217
핸들캡교환	217
핸들커버(뒤) 교환	229
핸들커버(앞) 교환	229
헤드가스켓교환	35
헤드카바총조합교환	43
호스교환	69
혼조합교환	247
후문프레임조합교환	267
후미등조합교환	259
흡반이커버교환, 각각	273
흡기매니폴드교환	67
흡기밸브 및 배기밸브교환	41
흡기밸브안내교환	35
흡입파이프 1 교환	149
흡입파이프 1 교환	151
흡입파이프 2 교환	151
흡입호스교환	163
히치교환	195

부품명	페이지
히치컨트롤러조합교환	257
히터에어콘조합교환	275
히터호스A 교환	203
히터호스B 교환	275
히터호스C 교환	275
히터호스D 교환	203
B기동커버(우) 교환	261
B기동커버(좌) 교환	261
C기동커버(우) 교환	261
C기동커버(좌) 교환	261
DU부시교환	135
DX부시교환	81
DX부시교환	173
DX부시교환	173
PTO 변속레버 2 교환	171
PTO 보호커버교환	195
PTO 손잡이교환	171
PTO 유압튜브교환	155
PTO 축커버교환	195
PTO 클러치조합교환	99
PTO구동축교환	113
PTO변속레버 및 구성품교환	117
PTO스위치교환	251





색인3

부품명	페이지
PTO축 및 구성품교환	113
수리전엔진세척	286
수리후엔진세척	286
엔진도장	286
엔진청소	286
엔진세척및도장	286
엔진세척 및 청소	286
엔진세척, 청소 및 도장	286
수리전밋션세척	286
수리후밋션세척	286
밋션청소	286
밋션도장	286
밋션세척 및 청소	286
밋션세척 및 도장	286
밋션세척, 청소 및 도장	286
수리전캐빈세척	287
수리후캐빈세척	287
캐빈청소	287
캐빈도장	287
캐빈세척 및 청소	287
캐빈세척 및 도장	287
캐빈세척, 청소 및 도장	287
수리전본기세척	287

부품명	페이지
수리후본기세척	287
본기세척	287
본기청소	287
본기세척 및 청소	287
본기세척 및 도장	287
본기세척, 청소도장	287
엔진오일교환	288
오일및필터카트리지교환	288
연료필터교환	288
연료필터엘리먼트청소 및 교환	288
에어클리너엘리먼트청소	288
연료호스전체점검 및 교환	288
냉각수(부동액) 점검보충	288
냉각수(부동액) 교환	288
라디에타캡점검교환	288
팬벨트장력점검 및 조정	289
에어컨벨트장력점검 및 조정	289
PTO출력테스트	289
50시간점검서비스	289
밋션오일교환	289
브레이크오일교환	289
에어컨가스누설점검 및 재주입	289
유압압력체크	289

부품명	페이지
와이퍼액 보충	289
주차브레이크조정	289
클러치페달유격조정	289
브레이크페달유격조정	289
앞차축케이스 및 지지대오일교환	289
타이어공기압점검	289
토인점검 및 조정	289
앞차축지지부흔들림점검 및 조정	289
전장부점검, 기본값입력(기술)	289
각부그리스주입	290
용접작업	290
유압부점검, 청소 및 조정(기술)	290
작업기 점검, 청소 및 조정(기술)	290
로더탈부착	290
기타부점검조정(기술)	290
엔진탈부착	290








도해 및 작업공수





4B243-E010 실린더블록그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
*	E010001	엔진총조합교환	5.0	←	
1	E010002	실린더블럭조합	10.0	←	
2	E010003	냉각수되돌림파이프교환	0.5	←	
3	E010004	마개교환	5.0	←	
4	E010005	오일펌프구동기어교환	5.0	←	
5	E010006	오일펌프조합교환	5.0	←	
6	E010007	마개교환	0.5	←	
7	E010008	오일스위치교환	0.2	←	
8	E010009	마개교환	5.0	←	
9	E010010	오일게이지안내교환	0.3	←	



4B243-E020

오일팬그룹




엔진



4B243LW-E030

실린더헤드그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	E030001	실린더헤드조합교환	3.0	←	
2	E030002	헤드가스켓교환	3.0	←	
3	E030003	연소실교환	3.0	←	
4	E030004	마개교환	1.0	←	
5	E030005	흡기밸브안내교환	4.5	←	
6	E030006	배기밸브안내교환	4.5	←	
7	E030007	마개교환	3.0	←	
8	E030008	마개교환	3.0	←	

엔진



4A220TLX-E040

기어케이스그룹




엔진



4B243-E050

메인베어링케이스그룹




엔진



4A220A-E080

밸브, 록커암그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	E080001	흡기밸브 및 배기밸브교환	3.5	←	
2	E080002	밸브스프링 및 구성품교환	3.5	←	
3	E080003	록커암축총조합교환	2.0	←	
4	E080004	록커암축교환	2.5	←	
5	E080005	록커암 및 구성품교환	2.5	←	
6	E080006	조정나사교환	2.0	←	
7	E080007	록커암교환	2.5	←	
8	E080008	록커암지지대교환	2.5	←	



4B243LX-E090

실린더헤드카바그룹




엔진



4B243LW-E100


캠축그룹



엔진



4B243LW-E110 피스톤, 크랭크축그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	E110001	피스톤조합 및 구성품교환	6.0	←	
2	E110002	연접봉조합교환	6.3	←	
3	E110003	연접봉메탈교환	6.0	←	
4	E110004	피스톤링조합교환	6.3	←	
5	E110005	오일시일교환	5.0	←	
6	E110006	크랭크축기어 및 구성품조합	9.0	←	
7	E110007	크랭크축메탈1 교환	9.0	←	
8	E110008	크랭크축조합교환	9.5	←	
9	E110009	크랭크축메탈2 교환	9.5	←	



4A200B-E120

플라이휠그룹




엔진



4A220-E130

노즐홀더그룹




엔진



4B243LX-E140

연료캠축그룹



1 (INCLUDING: E140005, E170002, N700002)




엔진



4B243-E150

속도조정판그룹




엔진



4B243LX-E160


엔진정지레버그룹



엔진




3B183-E170 가버너그룹



엔진



4A220-E180 워터펌프그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	E180001	워터펌프조합교환	2.0	←	
2	E180002	워터펌프몸통교환	2.5	←	
3	E180003	워터펌프베어링교환	2.5	←	
4	E180004	임펠러교환	2.5	←	
5	E180005	메카니컬시일조합교환	2.5	←	
6	E180006	플랜지교환	2.0	←	
7	E180007	팬폴리교환	1.0	←	
8	E180008	워터펌프몸통가스켓교환	2.0	←	



4B243LWK-E190

냉각수파이프그룹




엔진



4B243LWK-E200

교류발전기그룹




엔진



4A200-E220

매니폴드그룹




엔진



D380L-T480A

앞차축지지대그룹




미션



LX470-T500A

베벨피니언축그룹




미션



EX45H-T525A

앞차동장치그룹




미션



LX470-T540A

베벨기어케이스그룹




미션



LX470-T555A

베벨기어축그룹




미션



D380L-T560A

추진축그룹




미션



LX470-T565A

앞차축케이스그룹




미션



LX470-T575A

앞차축그룹




미션



D360-T100A

클러치그룹




미션



EX45M-T115A

클러치레버그룹




미션



LX470C-T135A

클러치하우징1 그룹




미션



LX470-T150A

중간케이스그룹




미션



LX470-T160A

트랜스미션케이스그룹




미션



EX45M-T185A


주축그룹



미션




EX45M-T205A 카운터축그룹



미션



PTO 클러치그룹




미션



EX45M-T215B

서틀축그룹




미션



EX45M-T235A

부변속축그룹




미션



EX45M-T245A

초저속축그룹




미션



EX45M-T255A


스파이럴베벨피니언축그룹



미션



LX470-T260A 전문구동축그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	M260001	27평기어 및 구성품교환	4.5	←	
2	M260002	16기어축 및 구성품교환	4.5	←	
3	M260003	추진축1 교환	4.0	←	
4	M260004	배속턴축교환	4.5	←	
5	M260005	배속턴클러치조합교환	4.5	←	
6	M260006	클러치몸체교환	4.5	←	
7	M260007	피스톤 및 구성품교환	4.5	←	
8	M260008	클러치디스크 및 구성품교환	4.5	←	
9	M260009	스프라인허브 및 구성품교환	4.5	←	
10	M260010	시일링교환	4.5	←	



LX470-T270A

PTO카운터축그룹




미션



LX470-T280A

PTO 축그룹




미션



EX45M-T315A

주변속포크그룹




미션



LX470C-T320A

PTO 변속포크그룹




미션



EX45M-T345A

서들변속포크그룹




미션



LX470C-T360A


부변속포크그룹



미션



EX45CMEU-T385A 초저속포크그룹




미션



EX45H-T435A

뒷차동장치그룹




미션



EX45M-T445A

차동고정포크그룹




미션



LX470C-T455A

브레이크케이스그룹




[illegible]

미션



EX45H-T485A

뒷차축그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
*	M485001	뒷차축조합교환	2.5	←	
1	M485002	11기어축(좌) 교환	2.0	←	
2	M485003	11기어축(우) 교환	2.5	←	
3	M485004	60기어교환	2.5	←	
4	M485005	뒷차축케이스(좌) 교환	2.5	←	
5	M485006	뒷차축케이스(우) 교환	2.5	←	
6	M485007	뒷차축베어링카바교환	2.5	←	
7	M485008	뒷차축교환	2.5	←	



LX470-T595A

스티어링실린더그룹




유압



LX47SSC-T610A

유압실린더본체그룹




유압



LX47SSC-T620A

유압승강압그룹




유압



LX47SSC-T630A

유압실린더그룹




아홉



LX47SSC-T660A

비례제어밸브그룹




아홉



LX47SSC-T685A


툼링크브라켓그룹



유압



LX47SSC-T700-2A 외부유압밸브2 그룹




유압



EX45M-T725A

기어펌프그룹






아
아



LX47SSC-T735A

흡입필터그룹





아름답



EX45M-T736A

흡입튜브그룹




유압



LX470-T740A

모듈레이터밸브그룹




유압



EX45M-T746A

PTO유압튜브그룹





유압



LX47SSC-T755A

조이스틱밸브그룹







NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	N755001	조이스틱밸브조합교환	1.5	←	
2	N755002	조이스틱교환	1.0	←	
3	N755003	밸브조합교환	1.0	←	
4	N755004	몸체조합 및 구성품교환	1.0	←	
5	N755005	릴리프밸브조합교환	0.5	←	
6	N755006	오토리턴튜브교환	0.5	←	
7	N755007	유압튜브J2 및 호스교환	0.5	←	
8	N755008	유압튜브J1 교환	0.5	←	

유압



LX47SSC-T760A


수평제어밸브그룹



유압




DK45CSE-T1025C 파워스티어링유니트그룹



유압



DK45CHSE-T015A 에어크리너그룹




샤
시



EX45H-T025A


소음기그룹



샤
시



DK50CHSE-T035A 라디에이터그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W035001	라디에이터조합교환	1.5	←	
2	W035002	쉬라우드카버교환	1.5	←	
3	W035003	냉각수호스교환	0.5	←	
4	W035004	냉각수호스교환	0.5	←	
5	W035005	뱀띠고무교환	0.2	←	
6	W035006	냉각수호스교환	0.5	←	
7	W035007	방충망교환	0.2	←	
8	W035008	방충망안내교환	0.5	←	
9	W035009	보조물탱크교환	0.2	←	
10	W035010	뱀띠고무교환	0.2	←	

사
시



DK50CHSE-T045A 에어컨브라켓그룹




샤시



LX470-T380A

PTO변속레버그룹



170




샤
시



DK45HSE-T550A

앞차축브라켓그룹




샤
시



EX45H-T596A


스티어링실린더커버그룹



사시




DK45CHSE-T690A 브레이크로드2 그룹



사시



DK45CHSE-T695A 체크체인잡이그룹




사시



EX40CJ-T705C


셔틀로드그룹



사시




EX45CMEU-T715C 주변속레버그룹



사시



EX45CMEU-T725C 변속로드그룹




샤
시



LX47SSC-T770A

경심견인센서브라켓그룹




샤
시



LX47SSC-T780A

수평제어브라켓그룹




샤시



LX47SSC-T790A

3점연결장치2 그룹




샤
시



LX47SSC-T800A

3점연결장치1 그룹




샤
시



LX480L-T800A


히치그룹



샤
시



EX45CMEU-T805A 발판지지그룹




샤
시



LX470C-T815A

앞차축프레임그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W815001	앞차축프레임교환	4.0	←	
2	W815002	스폰지교환	0.2	←	
3	W815003	쿠션고무교환	0.2	←	
4	W815004	뱀띠고무교환	0.2	←	
5	W815005	라디에이터지지대교환	1.0	←	
6	W815006	래치교환	0.3	←	
7	W815007	케이블교환	0.3	←	
8	W815008	앞웨이트브라켓교환	0.3	←	
9	W815009	뱀띠고무교환교환	0.3	←	

사
시




DK45CHSE-T825A 브레이크로드그룹



사시



DK45CHSE-T835A 에어컨히터그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W835001	에어컴프레서교환	1.5	←	
2	W835002	에어컨고압호스1 교환	1.0	←	
3	W835003	에어컨고압호스3 교환	1.0	←	
4	W835004	에어컨저압호스1 교환	1.0	←	
5	W835005	차단밸브(A, B) 교환, 각각	0.5	←	
6	W835006	콘덴서조합교환	1.5	←	
7	W835007	히터호스D 교환	0.6	←	
8	W835008	히터호스A 교환	0.6	←	

사
시



LX470C-T840A

연료탱크그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W840001	연료탱크교환	2.5	←	
2	W840002	연료여과망조합교환	0.1	←	
3	W840003	연료캡조합교환	0.1	←	
4	W840004	차단판교환	1.0	←	
5	W840005	쿠션고무교환	1.0	←	
6	W840006	뱀띠고무(차단판) 교환	0.2	←	
7	W840007	연료센서조합교환	0.2	←	
8	W840008	본넷트취부대교환	2.0	←	
9	W840009	연료필터조합교환	0.2	←	
10	W840010	연료필터엘리먼트교환	0.2	←	
11	W840011	연료호스교환	0.2	←	
12	W840012	연료호스교환	0.2	←	
13	W840013	연료호스교환	0.2	←	

사
시




DK45CHSE-T855A 본넷트1 그룹



사시




DK45CHSE-T860A 본넷트2 그룹



사시



EX45CMEU-T860A 악셀레이터그룹






사시



LX47SSC-T865

발판그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W865001	발판매트교환	0.1	←	
2	W865002	스폰지(발판매트) 교환	0.1	←	
3	W865003	방진고무교환	0.2	←	
4	W865004	방진고무커버교환	1.0	←	
5	W865005	공구박스교환	0.3	←	
6	W865006	보조발판교환	0.1	←	
7	W865007	정비창커버교환	0.5	←	
8	W865008	방진고무커버교환	1.0	←	
9	W865009	방진고무교환	0.2	←	
10	W865010	번호판교환	0.1	←	

사
시



LX47SSC-T870A

위치건인레버그룹




샤시



LX470C-T885A

핸들그룹




샤시



EX35JP-T915A

의자그룹




샤시



LX470C-T1010C

프레임그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W101001	프레임조합교환	2.5	←	
2	W101002	니들베어링교환	2.0	←	
3	W101003	지지대교환	0.1	←	
4	W101004	뱀띠고무교환	0.5	←	
5	W101005	스폰지교환	0.5	←	
6	W101006	프레임자바라교환	0.5	←	
7	W101007	서틀자바라교환	0.5	←	
8	W101008	조향총조합교환	1.0	←	
9	W101009	조향지지대 및 구성품교환	1.5	←	
10	W101010	조향축조합 및 구성품교환	1.5	←	
11	W101011	틸트페달 및 구성품교환	0.5	←	
12	W101012	클러치자바라교환	0.5	←	

사
시




EX45CMEU-T1015C 클러치페달그룹



샤시



DK45CHSE-T1020C 악셀레이터그룹




샤시



LX470C-T1020C


브레이크페달그룹



사시




EX45CMEU-T1030C 계기판커버그룹



사시




EX45CMEU-T1035C 셔틀변속레버그룹



사시



LX47SSC-T1170C 의자밀판그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W117001	의자지지판조합	0.5	←	
2	W117002	위치견인커버교환	0.1	←	
3	W117003	컵홀더교환	0.1	←	
4	W117004	레버안내(우)1 교환	0.5	←	
5	W117005	레버안내(우)2 교환	0.5	←	
6	W117006	레버안내커버(상, 우) 교환	0.3	←	
7	W117007	정비창커버교환	0.3	←	
8	W117008	퓨즈박스커버교환	0.1	←	
9	W117009	레버안내(좌)1 교환	0.5	←	
10	W117010	레버안내(좌)2 교환	0.5	←	
11	W117011	레버안내커버(상, 좌) 교환	0.3	←	

사
시



EX45CMEU-T1185C 차동페달그룹




사시



LX470C-T1190C


복동레버그룹



사시




LX47SSC-T1205C 위치견인레버그룹



샤
시




EX45CMEU-T1255C 변속레버그룹



사시




DK45CHSE-T925A 배터리그룹



전기



DK45CHSE-T945A 전장품2 그룹




전기



LX47SSC-T955A

전장품3 그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	V955001	안전스위치조합교환	0.5	←	
2	V955002	소형마이크로스위치교환	0.5	←	
3	V955003	중립스위치교환	0.5	←	
4	V955004	포텐서미터조합교환	0.3	←	
5	V955005	수평센서교환	0.5	←	
6	V955006	팬더부배선조합교환	1.5	←	
7	V955007	포텐서미터조합교환	0.3	←	
8	V955008	배속터널레이유니트교환	1.0	←	
9	V955008	혼조합교환	0.1	←	
10	V955008	본넷트배선조합교환	0.5	←	
11	V955008	안전스위치조합	0.3	←	

전기






DK45CHSE-T965A 라이트그룹



전기




DK45CHSE-T1035C 프레임전장품1 그룹



전기




LX47SSC-T1045C 프레임전장품2 그룹



전기




LX47SSC-T1215C 캐빈전장품1 그룹



전기



LX47SSC-T1225C 캐빈전장품2 그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	V122501	7핀소켓교환	0.2	←	
2	V122502	스위치박스배선조합교환	0.5	←	
3	V122503	히치컨트롤러조합교환	0.5	←	
4	V122504	스테레오조합교환	0.3	←	
5	V122505	시거잭교환	0.1	←	
6	V122506	수평스위치연결배선교환	0.3	←	
7	V122507	수평수동스위치교환	0.2	←	
8	V122508	스위치박스조합교환	0.3	←	
9	V122509	승강스위치교환	0.2	←	
10	V122510	포텐서미터조합교환	0.5	←	

전기






DK45CHSE-T1235C 캐빈라이트그룹



전기




LX47SSC-T1080C 캐빈그룹



캐빈




DK45CHSE-T1095C 앞유리그룹



캐빈




DK45CHSE-T1105C 출입문그룹



캐빈




DK45CHSE-T1115C 후문유리그룹



캐빈




DK45CHSE-T1125C 와이퍼모터그룹



캐빈




DK45CHSE-T1135C 지붕그룹



캐빈




LX47SSC-T1145C 펜더그룹



캐빈



DK45CHSE-T1155C 에어컨그룹






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W115501	에어컨세트조합교환	2.5	←	
2	W115502	에어컨컨트롤러교환	1.5	←	
3	W115503	에어컨고압호스4 교환	1.2	←	
4	W115504	에어컨고압호스2 교환	1.2	←	
5	W115505	드레인호스교환, 각각	0.5	←	
6	W115506	히터에어콘조합교환	2.5	←	
7	W115507	히터호스B 교환	1.1	←	
8	W115508	히터호스C 교환	1.1	←	
9	W115509	연결관교환	0.3	←	

캐빈





DK45CHSE-T1165C 에어컨덕트그룹




캐빈



EX45H-T495A

뒷바퀴그룹(옵션)






NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
1	W495001	림조합교환, 각각	1.0	←	
2	W495002	림교환, 각각	1.0	←	
3	W495003	디스크교환, 각각	1.0	←	
4	W495004	튜브교환, 각각	1.0	←	
5	W495005	타이어교환, 각각	1.0	←	





EX45H-T585A

앞바퀴그룹(옵션)






오피스



EX40-T1065C

앞웨이트그룹(옵션)




오피스



EX40-T1075D

뒷웨이트그룹(옵션)





오피스



NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
		M510-A001 엔진부세척, 청소 및 도장			
1	A001001	수리전엔진세척	1.0	←	
2	A001002	수리후엔진세척	1.0	←	
3	A001003	엔진도장	0.8	←	
4	A001004	엔진청소	0.2	←	
5	A001005	엔진세척및도장	1.5	←	
6	A001006	엔진세척 및 청소	1.3	←	
7	A001007	엔진세척, 청소 및 도장	1.8	←	
		M510-B001 밋선부세척, 청소 및 도장			
1	B001001	수리전밋선세척	2.0	←	
2	B001002	수리후밋선세척	1.0	←	
3	B001003	밋선청소	0.5	←	
4	B001004	밋선도장	1.0	←	
5	B001005	밋선세척 및 청소	2.0	←	
6	B001006	밋선세척 및 도장	2.0	←	
7	B001007	밋선세척, 청소 및 도장	2.5	←	



NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
		M510-C001 캐빈부세척, 청소 및 도장			
1	C001001	수리전캐빈세척	0.5	←	
2	C001002	수리후캐빈세척	0.5	←	
3	C001003	캐빈청소	1.0	←	
4	C001004	캐빈도장	0.5	←	
5	C001005	캐빈세척 및 청소	1.0	←	
6	C001006	캐빈세척 및 도장	1.5	←	
7	C001007	캐빈세척, 청소 및 도장	1.2	←	
		M510-D001 본기부세척, 청소 및 도장			
1	D001001	수리전본기세척	2.0	←	
2	D001002	수리후본기세척	1.5	←	
3	D001003	본기세척	1.5	←	
4	D001004	본기청소	1.5	←	
5	D001005	본기세척 및 청소	2.0	←	
6	D001006	본기세척 및 도장	2.0	←	
7	D001007	본기세척, 청소도장	2.0	←	

기
타



NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
		M510-F001 엔진, 소모품점검			
1	F001001	엔진오일교환	0.6	←	
2	F001002	오일및필터카트리지교환	1.0	←	
3	F001003	연료필터교환	0.5	←	
4	F001004	연료필터엘리먼트청소 및 교환	0.6	←	
		M510-G001 에어크리너 및 연료관계점검			
1	G001001	에어클리너엘리먼트청소	0.5	←	
2	G001002	연료호스전체점검 및 교환	2.0	←	
		M510-H001 냉각수관계점검			
1	H001001	냉각수(부동액) 점검보충	0.2	←	
2	H001002	냉각수(부동액) 교환	0.5	←	
3	H001003	라디에타캡점검교환	0.1	←	



NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
		M510-J001 엔진부점검, 조정			
1	J001001	팬벨트장력점검 및 조정	0.3	←	
2	J001002	에어컨벨트장력점검 및 조정	0.5	←	
3	J001003	PTO출력테스트	6.0	←	
4	J001004	50시간점검서비스	1.5	←	
		M510-K001 본기부점검, 조정, 교환, 기타			
1	K001001	밋션오일교환	1.0	←	
2	K001002	브레이크오일교환	1.0	←	
3	K001003	에어컨가스누설점검 및 재주입	1.0	←	
4	K001004	유압압력체크	2.5	←	
5	K001005	와이퍼액 보충	0.1	←	
6	K001006	주차브레이크조정	0.5	←	
7	K001007	클러치페달유격조정	0.5	←	
8	K001008	브레이크페달유격조정	0.5	←	
9	K001009	앞차축케이스 및 지지대오일교환	1.0	←	
10	K001010	타이어공기압점검	0.2	←	
11	K001011	토인점검 및 조정	0.5	←	
12	K001012	앞차축지지부흔들림점검 및 조정	0.5	←	
13	K001013	전장부점검, 기본값입력(기술)	0.5	←	

기
타



NO	정비코드	정비작업내용	작업시간		비고
			LX470SSC	LX430SSC	
		M510-K001 본기부점검, 조정, 교환, 기타			
14	K001014	각부그리스주입	0.3	←	
15	K001015	용접작업	0.5	←	
16	K001016	유압부점검, 청소 및 조정(기술)	3.0	←	
17	K001017	작업기 점검, 청소 및 조정(기술)	2.0	←	
18	K001018	로더탈부착	2.5	←	
19	K001019	기타부점검조정(기술)	2.0	←	
20	K001020	엔진탈부착	8.0	←	

