부 품 명 세 서

테스트 및 검증된 아세아 순정 부품 사용을 권장합니다.
다른 부품을 사용하지 마십시오.

순정 부품을 사용하지 않을 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.

부품명세서 사용법에 대하여

아세아동력제초기를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

1. 이 부품명세서에는 아세아동력제초기 (HR- 900)의 부품이 수록되어 있습니다.

2. 사용 중에 필요하신 부품을 주문 할 경우에는 아래 항목을 기입하여 신청하여 주십시오.

   ① 기계형식 :

   ② 기계 제작 번호 :

   ③ 부품번호 :

   ④ 부품이름 :

   ⑤ 필요한 수량 :

   ⑥ 신청자의 주소 :

   ⑦ 신청자의 성명 :

   ⑧ 신청자의 전화번호 :

3. 부품은 본사 판매 파트나 고객 서비스팀 및 지역 대리점에서 위의 항목과 같이 신청하여 구입하시기 바랍니다.

4. 예고 없이 품질향상을 위하여 변경되는 부품이 있으니 양해 바랍니다.

목 차

순서	그 룹	품 명	페이지	비 고
1	AA120-G010C	트랜스밋션 케이스조합	36	
2	AA122-G020B	트랜스밋션 기어관계	40	
3	AC012-G030A	엔진 및 프레임관계	44	
4	AA120-G040B	핸들 및 핸들샤시관계	50	
5	AA120-G050A	차륜 관계	56	
6	AB370-G090A	연결 인케이스 관계	58	
7	AB370-G100A	해머프레임 및카 버관계	64	
8	AC012-G110A	명판그룹	70	
9	AC010-G130A	부대품 조합	72	

AA120-G010C



HR-900

AA120- G010C ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AA120- 01013- 01		밋션케이스(좌)	1	
2	AA122- 01022- 01		밋션케이스(우)	1	
3	AA120- 01032		클러치암축	1	
4	DT- 0131A		오일지시명판	1	
5	AA120- 01072		로드	1	
6	AA120- 01082		클러치레버	1	
7	GT- 0110A		조향축마개	1	
8	AA120- 01112		U- 링크판	1	
9	A4811- 00090		O- 링	1	528
10	A4811- 00120		O- 링	2	532
11	A2763- 50080		플랜지너트	3	441
12	A5511- 50216		분할핀	2	548
13	GT- 0112		전진변속 갈고리	1	
14	GT- 0113		전진변속 갈고리축	1	
15	A5411- 00425		스프링핀	1	582
16	A5411- 02525		스프링핀	1	574
17	GT- 0114		후진변속 갈고리	1	
18	AA010- 01151		후진변속 갈고리축	1	
19	AA010- 01162		갈고리축 브라켓(A)	1	
20	AA010- 01172		갈고리축 브라켓(B)	1	
21	AA010- 01851	M8xP1.25	에어브리져	1	
22	GT- 0118A		브라켓패킹	2	
23	A1222- 50835	M8xP1.25- 35L	(+)볼트	2	A06- 052
24	A4724- 00080	Φ8.2xΦ14xt1.0	동패킹	4	739
25	A4512- 50080	M8	스프링와셔	4	452
26	AA010- 01861		평와셔	4	
27	A1150- 50822	M8xP1.25- 22L	볼트	2	138
28	GT- 0126	Φ6.2xΦ11xt1.0	동패킹	2	
29	A4014- 50060	M6	평와셔	2	465
30	A4512- 50060	M6	스프링와셔	2	450

AA120-G010C



HR-900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	A1222- 50635	M6xP1.0- 35L	(+)볼트	1	A06- 052
32	A1050- 50622	M6xP1.0- 22L	볼트	1	A06- 052
33	GT- 0120	M10xP1.25	로크볼트	2	
34	GT- 0134A		O- 링	2	
35	GT- 0121		갈고리축 스프링(A)	2	
36	GT- 0122		갈고리축 스프링(B)	2	
37	A7715- 01605		강구	2	718
38	A4512- 50080	M8	스프링와셔	3	452
39	DT- 0116		주유구마개	1	
40	GT- 0123		밋션케이스패킹	1	
41	A1025- 50616		S/W붙임볼트	21	
42	A2761- 50060	M6xP1.0	플랜지너트	23	440
43	DT- 0117	M8xP1.25	밋션케이스 고정볼트	3	
44	Z4710- 00100	Φ10.2xΦ16xt1.0	동패킹	1	740
45	DT- 0103	M10xP1.25	퇴유플러그	1	
46	AA010- 01241		전진변속안내	1	
47	GT- 0125		후진변속안내	1	
48	GT- 0128		이중변속방지판	1	
49	GT- 0129		지지대취부브라켓	1	
50	A5411- 00425		스프링핀	4	582
51	A5411- 02525		스프링핀	4	574
52	AA120- 01402		차동텐션조정볼트	1	
53	A1025- 50620		와셔붙임볼트	2	4734

AA122-G020B



HR-900

AA122- G020B ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AA122- 02022		주축	1	
2	AA122- 02031		고속변속기어(17T,33T)	1	
3	GT- 0204		전진변속기어(18T,30T)	1	
4	A8101- 06204		볼베어링	2	698
5	DT- 0129	Φ40× Φ46× t0.3	씸판	2	
6	A4611- 00470		구멍용멈춤링	2	490
7	DT- 0207		오일씰	2	
8	AA122- 02051		2축	1	
9	AA122- 02061		2축기어	1	
10	AA122- 02071		2축칼라	1	
11	DT- 0213	Φ10.2× Φ24× t2.5	간격판	2	
12	GT- 0208	Φ10.2× Φ23× t0.2	동패킹	2	
13	DT- 0214	Φ10.2× Φ16× t0.2	동패킹	4	
14	DT- 0210	KT- 162013	니들베어링	5	
15	A2783- 50100	M10xP1.25	플랜지너트	4	443
16	GT- 0209		감속기어	1	
17	AA010- 02103		감속축	1	
18	GT- 0211		감속축카라	1	
19	GT- 0212	Φ16.3× Φ34× t2.5	간격판	4	
20	A1120- 50820	M8xP1.25- 20L	S/W붙이볼트	4	295
21	A4811- 00160		O- 링	4	534
22	GT- 0244		간격카라(A)	1	
23	AA120- 02153		아이들기어	1	
24	GT- 0216A		아이들축	1	
25	DT- 0223	Φ16.2× Φ24× t0.2	동패킹	4	
26	GT- 0245	Φ20× Φ27.2- 9L	간격카라(B)	1	
27	DT- 0220	KT- 222613	니들베어링	4	
28	GT- 0219	Φ9× Φ26× t2.3	와셔	4	
29	AA122- 02322		전진축기어	1	
30	AA122- 02331		전진축	1	

AA122-G020B



HR-900

AA122- G020B ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	AA122- 02341	Φ16× Φ20- 26L	전진축카라	2	
32	GT- 0235	Φ16.2× Φ26xt2.5	와셔	2	
33	AA120- 02493		차동기어조합	1	(34~ 42)
34	AA120- 02502		차동케이스	1	
35	AA120- 02601		차동베벨기어	2	
36	AA120- 02622	Φ27.5× Φ37xt2.0	와셔	2	
37	B01 1813A		피니언(11T)	2	
38	AA120- 02512		핀	1	
39	AA120- 02641		죠인트	1	
40	AA120- 02522		차축기어(45T)	1	
41	AA120- 02531		록크핀	2	
42	AA120- 02611	M8xP1.25- 20L(9T)	플랜지볼트	4	
43	DT- 0243	Φ53× Φ61xt0.2	씸판	2	
44	A4611- 00620		구멍용멈춤링	4	
45	DT- 0242		차축오일씰	2	
46	AA120- 02361		차동 갈고리	1	
47	GT- 0238		조향 갈고리축	1	
48	A4612- 00300		축용멈춤링	2	507
49	A8101- 06206		볼베어링	2	706
50	A8101- 06908		볼베어링	2	3598
51	AA120- 02541		도그클러치	1	
52	AA120- 02631		간격카라	1	
53	AA120- 02583		축(좌)	1	
54	AA120- 02591		축(우)	1	
55	A4612- 00220		축용멈춤링	1	505
56	AA122- 02141		2축간격대	1	
57	A4512- 50100		스프링와셔	4	

AC012-G030A



HR-900

AC012- G030A ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AA130- 03013		엔진프레임(우)	1	
2	AA130- 03204		엔진프레임(좌)	1	
3	GT- 0302		베이스간격통(A)	4	
5	AC012- 03601		엔진조합 (GB300LN)	1	
6	Z1173- 10065	M10xP1.25- 65L(7T)	볼트	4	210
7	GT- 0760		프레임고정볼트	7	
8	AA010- 03312		엔진고정와셔	4	
9	A4512- 50100	M10	스프링와셔	11	454
10	Z2783- 50100	M10xP1.25	플랜지너트	11	443
11	AA130- 03051		벨트카버(외)	1	
12	AA132- 03141	하이파워A46	V- 벨트	2	
13	AA121- 03061		주풀리(휴립용)	1	
14	A5911- 07056		평행키	1	
15	GT- 0328	M8xP1.25- 28L	볼트	1	
16	AA010- 03271	M8xP1.25	너트	1	
17	AA080- 03A21		텐션암조합(A)	1	(18~ 20)
18	AA010- 03072		텐션암(A)	1	
19	DT- 0347		텐션풀리조합	1	
20	A4612- 00120		멈춤링	1	
21	GT- 0326		손잡이조합	2	
22	AA132- 03081		엔진풀리	1	
23	Z1030- 14040	M14x40L	S/W붙이볼트	4	313
24	AA132- 03092		벨트잡이	1	
25	DT- 0170	Φ14x22L	로크핀	2	
26	AA132- 03112		벨트카버(내)	1	
27	A1120- 50820		와셔붙임볼트	4	295
28	GT- 0315		간격대	2	
29	GT- 0317		정지스위치	1	(30~ 32)
30	GT- 0317- 1/0		스위치	1	

AC012-G030A



HR-900

AC012- G030A ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	A4512- 50080	M8	스프링와셔	1	452
32	A2114- 50080	M8	너트	1	403
33	A1136- 51025		쌍와셔붙임볼트	2	330
34	DT- 0373		밴드	1	
35	AA01003292		보조풀리카버	1	
36	A3014- 50610	M6x10L	십자홈붙이소나사	2	356
37	A4512- 50060		스프링와셔	2	450
38	A4014- 50060		평와셔	2	465
39	AA130- 03801		엔진간격대	2	
40	AA130- 03812		정지스위치취부판	1	
41	A1053- 50615	M6x15L	볼트	1	99
42	A4512- 50060	M6	스프링와셔	1	450
43	AA120- 03731		어스선	1	
44	755 629A.0	Φ7	크립	1	
45	A1126- 50820		쌍와셔붙임볼트	4	324
46	AA010- 03390		프론트힛치조합	1	(47~ 56)
47	AA01003400		프론트힛치	1	
48	AA01003470		스탠드	1	
49	AA01003480		스탠드스프링	1	
50	AA01003490		간격통	1	
51	A1175- 51055	M10x55L	볼트	1	4830
52	A4512- 50100	M10	스프링와셔	1	454
53	A2118- 50100	M10	너트	1	392
54	A1050- 51235	M12xP1.75x35L	볼트	2	254
55	AA010- 07511		힛치핀	1	
56	A5525- 51600		스냅핀	1	596
57	A1126- 50816		쌍와셔붙임볼트	1	322
58	AA132- 03831		벨트카버내지지볼트	1	
59	A4512- 50080	M8	스프링와셔	1	452
60	AA132- 03841		텐션지지축	1	

AC012-G030A



HR-900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
61	GT- 0219	Φ9xΦ26xt2.3	와셔	1	
62	AA132- 03851		와셔	1	
63	A5411- 00425		스프링핀	1	582
64	A1120- 50820		와셔붙임볼트	1	295

AA120-G040B



HR-900

AA120- G040B ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AA120- 04014- 01		핸들(Y형)	1	
2	GT- 0402		핸들고정볼트	1	
3	A4512- 50120	M12	스프링와셔	1	456
4	A2174- 50120	M12	너트	1	408
5	GT- 0403		핸들고정부쉬	1	
6	AA120- 04041		핸들지지대	1	
7	AA120- 04051		핸들샤시	1	
8	A1020- 50614	M6xP1.0x14L	와셔붙임볼트	3	287
9	A1026- 50614	M6xP1.0x14L	쌍와셔붙임볼트	4	318
10	AA120- 04493		주클러치레버	1	
11	A5511- 50216		분할핀	2	546
12	A5122- 50616		머리붙이핀	1	599
13	AA210- 04061		주클러치와이어	1	
14	DT- 0419A		텐션스프링	2	
15	GT- 0551A		좌우상하이동레버조합(좌)	1	(16~ 19)
16	GT- 0552A		본체(좌)	1	
17	GT- 0553A		핸들이동레버(좌)	1	
18	GT- 0555A		덮개	1	
19	A1220- 50625	M6xP1.0x25L	(+)와셔붙임볼트	1	5836
20	GT- 0556A		좌우상하이동레버조합(우)	1	(21~ 24)
21	GT- 0555A		덮개	1	
22	GT- 0557A		본체(우)	1	
23	GT- 0558A		핸들이동레버(우)	1	
24	A1220- 50625	M6xP1.0x25L	(+)와셔붙임볼트	1	5836
25	GT- 0407B		좌우이동와이어	1	
26	AA010- 05603		상하이동와이어	1	
27	AA100- 03392		주클러치레버조합	1	(28~ 35)
28	A60 0340A		몸체	1	
29	AA100- 03412		텐션레버	1	
30	A60 0342A		텐션고정레버	1	

AA120-G040B



HR-900

AA120- G040B ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	DT- 0479A		고정판(우)	1	
32	DT- 0468A		고무	1	
33	A1222- 50635	M6xP1.0x35L	(+)볼트	2	
34	A2014- 50060	M6	너트	2	
35	A4512- 50060	M6	스프링와셔	2	
36	AA120- 04082		핸들지지대고정 브라켓	1	
37	AA120- 04181		핸들지지대 고정판	1	
38	237 947.0	M10xP1.5	나이론너트	4	
39	GT- 0422		지지대브라켓카버	2	
40	A1120- 50814	M8x14L	와셔붙임볼트	2	841
41	AA120- 04131- 01		핸들지지대플랜지	1	
42	AA120- 04063		차동클러치와이어	1	
43	AA120- 04961		와이어잡이	1	
44	A5122- 50616		머리붙이핀	2	599
45	A4014- 50060		평와셔	3	465
46	AA120- 04881		리드선조합	1	
47	AA01004141		변속안내판조합	1	
48	DT- 0458		와이어고정밴드	9	
49	HT- 0417	1570L	조속와이어	1	
50	AA120- 04211		지지볼트	1	
51	A4512- 50100	M10	스프링와셔	1	454
52	A1130- 51025	M10x25L	와셔붙임볼트	2	305
53	A1130- 51020	M10x20L	와셔붙임볼트	1	304
54	AA130- 04252		변속레버조합	1	
55	GT- 0450		손잡이	1	
56	GT- 0428		변속레버지지대	1	
57	GT- 0431B		스프링	1	
58	A4012- 50120	M12	평와셔	1	479
59	AA010- 04323		시프트암조합	1	
60	GT- 0436		평와셔(대)	1	

AA120-G040B



HR-900

AA120- G040B ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
61	GT- 0437		스프링	1	
62	GT- 0438		평와셔(소)	1	
63	A1050- 50614	M6xP1.0x14L	볼트	1	97
64	A5511- 52525		분할핀	1	555
65	AA120- 04571		주클러치카버	1	
66	GT- 0453		리턴스프링	1	
67	HT- 0454		안전레버	1	
68	GT- 0455		손잡이(B)	1	
69	HT- 0496		핸들손잡이	2	
70	A1025- 50614	M6xP1.0x14L	와셔붙임볼트	2	
71	AB370- 04701		클러치와이어	1	
72	AA132- 04492		주클러치레버	1	
73	RP- 1118		손잡이(적색)	1	
74	AB390- 12092		와이어연결링크	1	
75	A4014- 50060	M6	평와셔	1	465
76	A5525- 50600	M6	스냅핀	2	591
77	AB390- 12072		클러치레버카버	1	
78	A3004- 50616	M6x16L	와셔붙임소나사	2	374
79	A1026- 50614	M6xP1.0x14L	쌍와셔붙임볼트	1	
80	A60 0355A		조속레버조합	1	
81	DT- 0479A		고정판	1	
82	DT- 0468A		고무	1	
83	A1050- 50635	M6xP1.0x35L	볼트	2	118
84	A2014- 50060	M6	너트	2	
85	GT- 0456		와이어연결죠인트	1	



HR-900

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	DT- 0501		타이어	2	
2	DT- 0502		튜브조합(4.00- 7)	2	
3	DT- 0503		디스크휠(내)	2	
4	DT- 0504		디스크휠(외)	2	
5	AA1120- 50816		와셔붙임볼트	8	293
6	AA1120- 50820		와셔붙임볼트	8	295
7	A2763- 50080		플랜지너트	16	441
8	DT- 0505B		허브	2	
9	DT- 0503		차륜튜브(육각)	2	
10	DT- 0507A		차축핀(B)	4	
11	A5525- 51400		스냅핀	4	595

AB370-G090A



HR-900

AB370- G090A ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AB370- 04601		케이스지지대B	1	
2	AB370- 09003- 01		연결체인케이스조합	1	(3~ 27)
3	AB370- 09014		연결체인케이스(내)	1	
4	AB370- 09024		연결체인케이스(외)	1	
5	AB370- 09101		구동스프라켓	1	
6	A4612- 00220		멈춤링	1	505
7	AB370- 09132		도그클러치(경사형)	1	
8	A8101- 06204	#6204	볼베어링	1	698
9	A8101- 06205	#6205	볼베어링	1	702
10	AB370- 09881		베어링하우징	1	
11	A6012- 00818	Φ8x18L	로크핀	1	5255
12	AB370- 09142	#50x54Li	체인	1	
13	AB370- 09151		피동스프라켓	1	
14	AB370- 09162	Φ29xt2.0	쓰러스트와셔	1	
15	A1120- 50835	M8xP1.25x35L	와셔붙임볼트	2	4040
16	A2763- 50080	M8	플랜지너트	11	441
17	A1120- 50855	M8xP1.25x55L	와셔붙임볼트	11	
18	AB370- 09181- 01		갈이변속축	1	
19	AB370- 09192		연결대(경사형)	1	
20	A4612- 00200		멈춤링	2	504
21	A5411- 00420		스프링핀	1	581
22	A1120- 50814	M8xP1.25x14L	와셔붙임볼트	2	841
23	A6613- 10610		그리스니플	1	4169
24	A5411- 02520		스프링핀	1	573
25	AB370- 09701		지지대조합	1	
26	AB370- 09711		클러치레버	1	
27	AB370- 09715		스프링	1	
28	AB370- 09351		연결파이프조합	1	(29~ 36)
29	AB370- 09362		연결파이프	1	
30	AB370- 09432		연결축	1	

AB370-G090A



HR-900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	A8101- 06204	#6204	볼베어링	2	
32	A4611- 00470		멈춤링	3	490
33	DT- 0207	SC20x47x7	오일씰	1	
34	AB370- 09441	d20x40.5	간격카라	1	
35	B01 1702A		오일캠조합	1	
36	B01 1705A		패킹	1	
37	AB370- 09452		케이스조합	1	
38	DT- 0630		고무캡	1	
39	A4811- 50750		O- 링	1	
40	AB370- 09461		갈이체인케이스(좌)	1	
41	AB370- 09502		갈이체인케이스(우)	1	
42	AB370- 09541		상부스프로켓	1	
43	AB370- 09551		드럼스프로켓	1	
44	AB370- 09581	#50x56Li	체인	1	
45	A8101- 06005	#6005	볼베어링	1	678
46	A8101- 06908	#6908	볼베어링	1	3598
47	A4611- 00470		멈춤링	2	490
48	A4612- 00250		멈춤링	1	506
49	A4611- 00620		멈춤링	2	493
50	A4612- 00400		멈춤링	1	4521
51	DT- 0621		씰커버	1	196- 064
52	DT- 1036		씰캡	1	196- 071
53	AB370- 09601		갈이체인케이스패킹	1	
54	A1120- 50818	M8xP1.25x18L	와셔붙임볼트	9	294
55	A2763- 50080	M8	플랜지너트	13	441
56	A1025- 50616	M6xP1.0x16L	와셔붙임볼트	13	288
57	A2761- 50060	M6	플랜지너트	13	440
58	A1120- 50850	M8xP1.25x50L	와셔붙임볼트	4	
59	A4811- 50550	G55	O- 링	1	
60	A6014- 50608	M6x8L	십자홈붙이소나사	1	355

AB370-G090A



HR-900

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
61	GT- 0652		퇴유패킹(씰와셔)	1	

AB370-G100A



HR-900

AB370- G100A ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AB370- 10025		프레임지지대	1	
2	AB370- 10113		사이드프레임(좌)	1	
3	AB370- 10143		사이드프레임(우)	1	
4	A1136- 51025	M10xP1.25- 25L	쌍와셔붙이볼트	10	330
5	Z2783- 50100	M10xP1.25	플랜지너트	4	443
6	A1026- 50616	M8xP1.25- 16L	쌍와셔붙이볼트	2	319
7	AB370- 10415		고정판	2	
8	AB390- 11433		작동힌지	1	
9	AB370- 10152		프레임카버	1	
10	A1126- 50820	M8xP1.25- 20L	쌍와셔붙이볼트	8	324
11	A1126- 50822	M8xP1.25- 22L	쌍와셔붙이볼트	2	325
12	A2763- 50080	M8xP1.25	플랜지너트	10	441
13	AB370- 10602		해머로타조합(90cm)	1	
14	AB370- 10254		해머드럼	1	
15	DT- 1052B		칼날	60	
16	DT- 1053		칼날볼트	30	
17	A2114- 50080	M8xP1.25	너트	30	403
18	DT- 0242		오일씰	2	
19	A8101- 06206		볼베어링	2	706
20	AB370- 10312		베어링하우징(우)	1	
21	AB370- 10303		베어링하우징(좌)	1	
22	A5411- 00530		스프링핀	6	
23	A6613- 10610	P1.0	그리스닛플	1	4169
24	A1136- 51225	M12xP1.25- 25L	S/W붙이볼트	6	
25	DT- 0103		퇴유플러그	1	
26	Z4710- 00100		퇴유플러그패킹	1	740
27	AB370- 10175- 01		앞카버	1	
28	A1126- 50820	M8xP1.25- 20L	쌍와셔붙이볼트	6	324
29	Z2763- 50080	M8xP1.25	플랜지너트	6	441
30	KA161- 39200		손잡이너트	2	

AB370-G100A



HR-900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
31	GT- 0219		와셔	2	
32	A4512- 50080	M8	스프링와셔	2	452
33	233 503.0		둥근머리사각목볼트	2	
34	AB370- 10512		비산방지카버	2	
35	A60 0637A		고무판A고정판	2	
36	Z2761- 50060	M6xP1.0	플랜지너트	4	440
37	AB370- 10336		미륜조절대	1	
38	GT- 0716		미륜조정핸들조합	1	
39	A1150- 50820	M8xP1.25- 20L	볼트	1	134
40	A2052- 50080	M8xP1.25	너트	1	420
41	GT- 0718		손잡이	1	
42	GT- 0717		미륜조정핸들	1	
43	A4012- 50080	M8	평와셔	1	477
44	A4512- 50080	M8	스프링와셔	1	452
45	A2114- 50080	M8xP1.25	너트	1	403
46	A5411- 00525		스프링핀	1	584
47	A5411- 00535		스프링핀	1	
48	AB370- 10394		조절나사	1	
49	A4012- 50120	M12	평와셔	2	479
50	A4014- 50100	M10	평와셔	2	469
51	A4512- 50100	M10	스프링와셔	2	454
52	A1026- 50616	M8xP1.25- 16L	쌍와셔붙이볼트	2	319
53	AB370- 10415		고정판	2	
54	AB370- 10433		프로텍트	1	
55	AB390- 11481	Φ17.5× Φ32× t3.2	와셔	1	
56	A1120- 50818	M8xP1.25- 18L	S/W붙이볼트	2	294
57	AB370- 10581		보호카버	2	
58	AB390- 11312		미륜포크	2	
59	AB390- 11362		미륜	2	
60	A5132- 51890		머리붙이핀	2	

AB370-G100A



HR-900

AB370- G100A ASIA PARTS LIST

2017.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
61	A4014- 50160		평와셔	4	
62	A5511- 50540		분할핀	2	4643
63	236 942.0		그리스닛플	2	
64	A2118- 50100	M10xP1.25	너트	2	407
65	AB390- 11521		축볼트	2	
66	AB370- 10521		고무취부판	1	
67	A2763- 50080	M8xP1.25	플랜지너트	6	441
68	A1120- 50818	M8xP1.25- 18L	S/W붙이볼트	6	294
69	AB370- 10552		고무판	1	
70	AB370- 10562		고무취부판(A)	2	
71	A2761- 50060	M6xP1.0	플랜지너트	6	440
72	AB370- 14110		핸들고정스프링	1	
73	A8511- 01720		DU부시	1	
74	CT- 2209	#51103	스러스트볼베어링	1	

AC012-G110A

01

아세아 농용 엔진	
형 식 명	GB300LN-NTL
정격출력및회전속도	6.2kW/1800 rpm
최대출력및회전속도	6.2kW/1800 rpm
제 조 번 호	_ AC012 _ _ _ _
제 조 자	MITSUBISHI
판 매 자	주식회사아세아텍

02

벨트 조정 방법

벨트가 이완되었을때에는 엔진아래쪽의 셋트볼트를 풀고 엔진을 뒤로당겨 팽팽하게 조정하여 주십시오. (그림참조→)



03

경 고

•회전부에 말려 들어갈 우려가 있으니, 이 커버를 떼어낸 채로 엔진을 시동하지 마시오.
•정비 점검 후, 반드시 이 커버를 부착하시오.

AA01 003881

04

AA10 006671

경 고

소음기에 접촉하지 마시오 화상의 위험이 있습니다

실내환기가 나쁜장소 에서는 운전하지 마시오

05

경 고

후방으로 기계를 이동할 때에는,
1. 지형의 낮은 장우스 양크 장고 에서는 엔진을 정지시켜 손으로 끌어내십시오.
2. 벽등의 장애물이 없는 것을 확인 한 후 후진하십시오.

AA01 003787

06

중 요

엔진 정지시에는 연료코크를 닫아 주십시오.



07

위 험

화재예방을 위해 연료 주입시 엔진을 정지하시오

AA10003881

08

정지스위치

정지 운전

09

주 의

상해사고 방지를 위해 사용설명서를 숙지한 후, 기계조작을 충분히 익힌 다음 작업을 하시오. 특히 주클러치 [끕김]을 신속히 할 수 있게 연습한 다음 작업하시오.

시동시
•주클러치레버를 [끕김], 각 변속레버를 [중립]으로 하시오.
•기계의 전후좌우에 사람이나 장애물이 없는지 확인하시오.

운전시
•경사지, 기계 상하차시, 포장지 출입, 논두렁을 넘을 때는 저속으로 운전하고, 도중에 변속을 하지 마시오.
•후진시에는 핸들이 뒤어오므므로 주클러치를 즉시 끊을 수 있도록 핸들을 내려, 저속으로 후진하고, 뒤쪽의 장애물에 주의하시오.

정비, 점검시
•반드시 엔진을 정지한 후, 고온부가 냉각된 후 작업하시오.

AA10 006681

10

11

취급 요령

장기(30일이상) 보관시 연료콕크를 잠그고, 기화기 내부 연료를 빼주십시오.

12

취 급 요 령

1.오일선까지 기어오일 #90을 넣어주십시오.
2.오일이 오염되었을 때는 깨끗한 오일로 교환하십시오.
3.오염 정도에 따라 필요시,앨라멘트를 등유 등에 씻고, 반드시 오일에 적셔 손으로 짜낸 후 조립하십시오.

13

중 요

1. 사용전 항상 엔진 오일을 점검한 후 부족하면 보충 하십시오.
2. 엔진 오일은 50 시간마다 교환 하십시오.

나무 없습니다 보충하십시오.

AC03-03781

14

주 의

직진작업을 할때만 차동레버를 고정하고 놀로 주행시나 선회할때는 반드시 차동레버를 해제 하십시오.

AA120-04451

15



16

중 요

1. 조향클러치 레버를 잡은 상태에서는 절대로 핸들을 회전시키지 마십시오.
2. 핸들을 무리하게 회전시키면 고장의 원인이 됩니다.

17

연결 작업클러치레버 끊김

18

좌 우 핸들이동 상 하

19

주 의

급발진에 의한 상해사고를 방지하기 위해 시동시에는 반드시 주클러치를 끊으십시오.

AA01 004971

20

안 전 레 버

21

연결 차동클러치 해제

22

HR-900

23

ASIA

HR-900

24

아 세 아 동 력 제 초 기

형 식 명	HR-900
규 격	제초 폭 90cm
제조번호	AC012 _ _ _ _

ASIA 주식회사아세아텍
대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 11
TEL053) 580-7777

AC012-04451

25

주 의

•제초작업을 할때 지푸라기 또는 풀잎 등이 엔진 리코일스타트 카버망에 달라 붙어 엔진의 과열과 출력저하의 원인이 되므로 수시로 카버망의 청결상태를 확인하고 청소하여 주십시오.

AC010-03901

26

아세아 동력 제초기

27

경 고

•제초날은 고속으로 회전되므로 회전중에는 신체나 기타 사물이 제초날에 접촉되지 않도록 주의 하십시오. 그렇지 않으면 상해사고를 입을수 있습니다.
•제초작업을 할 때에는 지면에 있는 자갈, 돌등이 제초날에 의해 날려 상해사고를 입을수 있으므로 적정 제초높이를 유지하여 주시고 주변에 사람이나 장애물을 제거하여 주십시오.
•작업할 때는 반드시 귀덮을려자를 [끕김]으로 하여 제초날을 제거하여 주십시오.

AB070-3102

28

HR-900

29

연결 작업클러치레버 끊김

HR-900

AC012- G110A ASIA PARTS LIST

17.06. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AC012- 03281		엔진사양명판	1	
2	DT- 0364		벨트조정명판	1	
3	AA01003661		벨트카바주의명판	1	
4	AA10006671		주의명판B	1	
5	AA01007561		후방주의명판	1	
6	AA010- 03751		중요명판	1	
7	AA10003681		탱크캡명판	1	
8	DT- 0385A		정지스위치명판	1	
9	AA10006681		주의명판C	1	
10	AC010- 03691		초크밸브명판	1	
11	AC010- 03701		취급요령명판	1	
12	AC010- 03711		에어크리너취급요령명판	1	
13	AA230- 03781		중요명판(오일)	1	
14	AA120- 04451		차동레버클러치명판	1	
15	AA122- 04191		전용변속명판(엔진측)	1	
16	AA010- 04421		중요명판(핸들회전)	1	
17	AA010- 04581		주클러치명판	1	
18	DT- 0486A		핸들이동명판	1	
19	AA01004971		급발진주의명판	1	
20	AA120- 04591		안전레버명판	1	
21	AA120- 04462		차동클러치명판	1	
22	AB370- 03101		벨트카버명판(HR- 900)	1	
23	AB370- 04981- 01		기종명판	1	
24	AC012- 04431		제조사양명판(HR- 900)	1	
25	AC010- 03901		취급주의명판	1	
26	AB370- 10812		기종명판(아세아동력제초기)	1	
27	AB370- 10691		제초작업주의명판	1	
28	AB370- 10801		형식명판	1	
29	AA132- 04881		작업클러치명판	1	

AC010-G130A



HR-900

AC010- G130A ASIA PARTS LIST

20.08. 그룹번호 그룹명 HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	DT- 0507A		차축핀(B)	2	
2	A5525- 51400		스냅핀	2	595
3	DT- 1053		칼날볼트	3	
4	DT- 1057		나이론너트	3	
5	DT- 0795	14x17	복스스패너	1	
6	DT- 0796	10x12	복스스패너	1	
7	DT- 0799		오일깔대기	1	
8	HA01007010		공구주머니	1	
9	A7012- 30810	M8xM10	양구스패너	1	1876
10	A7012- 31012	M10xM12	양구스패너	1	1878
11	A7012- 31417	M14xM17	양구스패너	1	1884
12	A7012- 31922	M19xM22	양구스패너	1	1887
13	A7115- 06160	M6x100	(+,-)겸용드라이버	1	2841
14	A7113- 03150	M8x150	(+)드라이버	1	1833
15	AB370- 13051		사용설명서(HR- 900)	1	
16	DT- 1052B		함머로타칼날	5	
17	AB370- 10552		고무판	1	
18	AB370- 10562		고무취부판A	1	
19	A1026- 50620		쌍와셔붙임볼트	6	
20	A2761- 50060		플랜지너트	6	

본품은 별도 구매품이므로 소비자가 필요 할 시 따로 구매하실 수 있습니다.



별매품 ASIA PARTS LIST

18.07 **그룹번호** **그룹명** HR- 900

No	도 번	규 격	품 명	수량	비고
1	AA02008471		작업등조합(12V)(브라켓:대)	1	