

设置手册

网络摄像机（可供 PoE 使用）

请在使用前阅读本手册并保存本手册以备日后参考。

型号

BB-HCM511

仅供室内使用

BB-HCM515

仅供室内使用

BB-HCM531

可供室外使用

阅读本手册之前

本手册用于 BB-HCM511（仅供室内使用）、BB-HCM515（仅供室内使用）和 BB-HCM531（可供室外使用）。可用功能和操作因型号而有不同之处。通过检查印在摄像机前部的型号，可以确认您的摄像机的型号。确保已阅读重要信息说明书，并按照安装手册中的说明连接摄像机。


- 按照本手册中说明之前：
 - 确认您的摄像机已打开并连接到路由器。
 - 请暂时禁用计算机中所有的防火墙或防病毒软件。
 - 关闭网络浏览器。
- 本手册中的屏幕快照仅供参考，可能会因摄像机型号、网络设置等不同于计算机上的显示。

1. 将附带的光盘插入计算机。

- 启动设置程序。如果未启动程序，双击光盘上的 Setup.exe。

2. 单击 [Search for Cameras]（搜索摄像机）。

- 搜索连接至网络的摄像机程序。




- [About this program]（关于本软件）：显示程序的版本信息。
- [Search for Cameras]（搜索摄像机）：显示连接至网络的摄像机列表。
- [Manual]（使用说明书）：允许查看附带的手册。光盘附带打印手册的 PDF 版本，需要用 Adobe® Reader® 查看。
- [Update Firmware]（版本升级）：允许使用设置程序升级摄像机的版本（内置软件）。
- [Save Settings to PC/Save Settings to Camera]（将设置保存到 PC / 将设置保存到摄像机）：允许将所有摄像机设置的备份保存在计算机中，或用保存在计算机中的备份文件恢复摄像机中的所有设置。
- [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version Installation]（网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本安装）：安装 [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version]（网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本）软件。（请参阅第 2 页上的“安装网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本”。）
- [Exit]（结束）：关闭屏幕并退出设置程序。

如果单击 [Manual]（使用说明书）后显示 [Windows cannot open this file]（Windows 不能打开此文件）

[Select the program from a list]（从列表中选择程序）→[OK]（确定）→选择 [Always use the selected program to open this kind of file]（始终使用选择的程序打开这种文件）→[Browse]（浏览）→浏览 [C:\WINDOWS\system32\mshta.exe]→[Open]（打开）→[OK]（确定）

3. 显示 Windows 安全警告时，单击 [Unblock]（解除阻止）。

- 如果未显示对话框，请继续下一步骤。




缩写

- UPnP 是“Universal Plug and Play（通用即插即用）”的缩写。
- 本手册中网络摄像机又称为“摄像机”。
- 本手册中“设置光盘”又称为“光盘”。

商标

- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、ActiveX 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。
- 屏幕快照的翻印获得了 Microsoft Corporation 的许可。
- 本说明书中出现的所有其它商标分别是其所有者的财产。
- 本软件部分基于 Independent JPEG Group 的工作。

4. 选择要配置的摄像机，然后单击 [Access Camera]（访问摄像机）。




若要手动指定所有网络设置，或用路由器的 DHCP 功能指定 IP 地址，请单击 [Network Settings]（网络设置），然后选择 [Specify an IP Address]（指定 IP 地址）或 [DHCP]（DHCP 设置）并输入正确的设置。

- 如果有多台摄像机，可以根据印在摄像机前部的型号或 MAC 地址（请参阅第 1 页上的“摄像机图”安装手册查找摄像机的 MAC 地址标签）辨别。
- 如果打开选择的摄像机之后超过 20 分钟，将无法配置摄像机。关闭摄像机，然后再次打开。此限制不能应用于仍未配置或预设为出厂默认设置的摄像机。
- 如果您的计算机使用防火墙或防病毒软件，设置程序可能找不到网络上的摄像机。如果无法禁用防火墙或防病毒软件，可以输入 MAC 地址来配置摄像机（请参阅第 1 页上的“摄像机图”安装手册查找摄像机的 MAC 地址标签）。

5. 输入所需的用户名和密码，然后单击 [Save]（保存）。

- 请勿忘记此处设置的用户名和密码，否则将需要再次预设摄像机并进行配置。




如果使用法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、简体中文或日语操作系统，将用相应的语言显示此屏幕，并用该语言显示摄像机的子屏幕。

6. 输入用户名和密码，然后单击 [OK]（确定）。



7. 显示 [Setup completed]（设置结束。）时，单击 [To Single Camera page]（进入单台页面）。




显示摄像机的 IP 地址。必须在网络浏览器中输入此 IP 地址才能访问摄像机。请不要忘记此地址。

- 如果显示以下 ActiveX® Controls 对话框后，单击 [Install ActiveX Control...]（安装 ActiveX 控件...）。




- 显示以下安全警告后，单击 [Install]（安装）。




将正确安装用于显示摄像机图像的浏览器程序（ActiveX Controls）。必须安装浏览器程序，以查看 MPEG-4 图像、MJPEG 图像并使用音频功能。

- 显示摄像机画面。



祝贺！您已成功设置摄像机，现在可以查看摄像机图像。

8. 单击 [Setup]（设置）选项卡，单击屏幕左侧的 [Date and Time]（日期与时间），然后设置摄像机的日期和时间。结束时单击 [Save]（保存）。



有关更多信息，请参阅光盘上的使用说明书中 5.3 设置日期和时间。

如果不想将摄像机配置为可从互联网访问，可以就此停止。请返回到安装手册并按照说明安装摄像机。


从互联网访问的配置

若要配置从互联网或手机访问摄像机，请继续以下步骤。

备注：


- 为使用这些说明配置通过互联网访问摄像机，路由器必须兼容 UPnP™ 并且启动 UPnP™ 功能（大多数路由器默认为关闭）。有关更多信息，请参阅路由器附带的使用说明书。
- 若要使用不支持 UPnP™ 的路由器配置通过互联网访问摄像机，有关一般信息，请参阅光盘上的使用说明书中第 4 部分配置从互联网访问摄像机，以及路由器附带的使用说明书。
- 如果有 PPPoE 或 PPTP 连接至互联网服务供应商，请禁用路由器上的最大空闲时间设置。

1. 单击摄像机屏幕顶端的 [Internet]（互联网）选项卡。




2. 选择 [Auto Port Forwarding (IPv4)]（自动端口转发 (IPv4)）下的 [Enable]（有效），选择 [Viewnetcam.com Registration]（Viewnetcam.com 服务注册）下的 [Register with Viewnetcam.com]（注册），然后单击 [Save]（保存）。

- 显示有关摄像机端口号更改的对话框后，单击 [OK]（确定）。
- 通过 UPnP™，摄像机和路由器开始自行配置。
- 如果选择用 Viewnetcam.com 注册，显示时单击 [Go to Viewnetcam.com Registration page]（进入 Viewnetcam.com 服务注册页面）。自动打开 Viewnetcam.com 网站。按照屏幕上的说明进行注册。



如果您对通过互联网访问摄像机感兴趣，建议使用 Viewnetcam.com。Viewnetcam.com 是动态 DNS 服务，专用于松下网络摄像机并且免费提供。有关 Viewnetcam.com 的更多信息，请参阅 Viewnetcam.com 网站。有关此服务的信息，请参阅（<http://www.viewnetcam.com>）。

3. 显示 [Auto Port Forwarding setup is complete.]（自动端口转发设置已完成。）时，单击 [To Single Camera page]（进入单台页面）。



显示本地（LAN）和互联网访问的摄像机的 IP 地址。必须在网络浏览器中输入这些 IP 地址，以通过 LAN 或从互联网访问摄像机。请不要忘记这些地址。

- 如果启用 [Auto Port Forwarding (IPv4)]（自动端口转发 (IPv4)），可能会更改摄像机的端口号码。请不要忘记此处显示的地址。
- 若要确认可以使用计算机从互联网访问摄像机，请使用未连接至网络的计算机并用此处显示的地址访问摄像机。
- 将在 [Maintenance]（维护）选项卡的 [Status]（状态）页面显示用于通过互联网访问摄像机的 IP 地址或 URL。

现在完成摄像机设置。如果访问摄像机或查看摄像机图像时存在任何问题，请参阅光盘上的故障排除手册，或者返回到安装手册并按照说明安装摄像机。

安装网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本

光盘包括带查看程序软件的松下网络摄像机录像机软件的单台摄像机版本。有关安装和操作此软件的详细信息，请单击网络摄像机设置程序窗口中的 [Manual]（使用说明书）。

- 将附带的光盘插入计算机。
 - 启动设置程序。如果未启动程序，双击光盘上的 Setup.exe。
- 单击 [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version Installation]（网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本安装）。
- 按照屏幕上的说明安装软件。
- 安装完成后，双击桌面上的快捷方式图标（如下所示）启动软件。



备注：

- 网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本兼容 Microsoft® Windows Vista®、Windows® XP 和 Windows Server® 2003。
- 摄像机注册限制为一台摄像机。
- 此软件不提供单台摄像机版本支持。